Installationsanleitung



Frequenzumrichter PowerFlex® 700

Baugröße 0 bis 6 0,37...132 kW (0,5...200 Hp)

Achten Sie beim Lesen dieses Dokuments auf das Symbol " Schritt X ", das Sie durch die 5 GRUNDLEGENDEN SCHRITTE zum Installieren und zum Durchführen einer grundlegenden Inbetriebnahme des PowerFlex 700 (Serie A oder B) führt. Zum Durchführen der in diesem Handbuch beschriebenen grundlegenden Inbetriebnahmeroutine ist eine Bedieneinheit (HIM) erforderlich.

Die hierin enthaltenen Informationen sind jedoch kein Ersatz für das Benutzerhandbuch und sind nur für qualifiziertes FU-Wartungspersonal vorgesehen.

Ausführliche Informationen zum PowerFlex 700 einschließlich erweiterte Inbetriebnahmeroutinen, Programmierung, Hinweise zur Anwendung und zugehörige Vorsichtsmaßnahmen finden Sie online in den folgenden Publikationen unter www.rockwellautomation.com/literature:

Titel	Publikation
PowerFlex 700, Serie A – Benutzerhandbuch	20B-UM001
PowerFlex 700, Serie B – Benutzerhandbuch	20B-UM002
Handbücher zu PowerFlex-Kommunikationsadaptern	20COMM-UM
Referenzhandbuch für PowerFlex 70 und PowerFlex 700	PFLEX-RM001
Referenzhandbuch für PowerFlex 70 Enhanced Control und PowerFlex 700 Vector Control	PFLEX-RM004
Anschluss- und Erdungsrichtlinien für pulsweitenmodulierte (PWM) Frequenzumrichter	DRIVES-IN001

Wenn Sie eine gedruckte Version der technischen Dokumentation benötigen, wenden Sie sich an Ihren lokalen Distributor oder Vertriebsbeauftragten von Rockwell Automation.

Ihren lokalen Distributor von Rockwell Automation finden Sie unter www.rockwellautomation.com/locations



Technischer Support für Frequenzumrichter von Allen-Bradley

Über die unten angegebenen Kontaktmöglichkeiten erhalten Sie technischen Support für den PowerFlex 700 einschließlich Informationen zu Ersatzteilen.

		Telefonisch
Online unter	Per E-Mail unter	unter
www.ab.com/support/abdrives	support@drives.ra.rockwell.com	+1 262-512-8176

Installationsanleitung in anderen Sprachen

English	This instruction sheet is available in multiple languages at
	http://rockwellautomation.com/literature.
	Select publication language and type "20B-IN019" in the search field.
Deutsch	Diese Installationsanleitung ist in mehreren Sprachen unter
	http://rockwellautomation.com/literature verfügbar.
	Bitte Ihre Sprache anwählen und "20B-IN019" in das Suchfeld eingeben.
Français	Ces instructions sont disponibles dans différentes langues à l'adresse
	suivante:
	http://rockwellautomation.com/literature.
	Sélectionner la langue puis taper << 20B-IN019 >> dans le champ de
	recherche.
Italiano	La presente scheda d'istruzione è disponibile in varie lingue sul sito
	http://rockwellautomation.com/literature.
	Selezionare la lingua desiderata e digitare "20B-IN019" nel campo di
	ricerca.
Español	Puede encontrar esta hoja de instrucciones en varios idiomas en
	http://rockwellautomation.com/literature.
	Seleccione el idioma de publicación y escriba "20B-IN019" en el campo de
	búsqueda.
Português	Esta folha de instruções está disponível em várias línguas em
	http://rockwellautomation.com/literature.
	Seleccione a língua de publicação e entre com "20B-IN019" no espaço
	de busca.
Chinesisch	从以下网页可以获得本说明书的多种语言的版本:
(vereinfacht)	http://rockwellautomation.com/literature •
	请选择出版物的语言,并在搜索栏输入"20B-IN019印"

Inhaltsverzeichnis

	<u>4</u>
Schritt 1 Allgemeine Vorsichtshinweise	<u>4</u>
EMV-Anweisungen	<u>Z</u>
Gemeinsamer Bus/Vorladung – Hinweise	<u>10</u>
Schritt 2 Montage des Frequenzumrichters	11
Zugreifen auf die Klemmen	
Umgebung	
Abmessungen	
Schritt 3 Verdrahten des FUs	23
Besondere Hinweise	
Empfehlungen für Verdrahtung	
Technische Daten für den Klemmenblock für	
den Netzanschluss	2.7
Leistungs- und Erdungsverdrahtung	
Nennwerte für FU-Sicherungen und Leistung	
Trennen der MOVs und der Gleichtaktkonden	
Schritt 4 E/A-Verdrahtung	43
Die E/A-Steuerkassette	
E/A-Verdrahtungsbeispiele	
Hardware-Aktivierungsschaltung (nur Vector	
Encoder-Schnittstellenoption (nur Vector Co	
Schritt 5 Checkliste für die Inbetriebnahme	51
Vorbereitungen auf die FU-Inbetriebnahme	
Informationen zu Inbetriebnahme-Motortests	
Menüstruktur bei der ersten Inbetriebnahme .	
Bedieneinheit – Übersicht	
Inbetriebnahmeroutinen	
Ausführen des S.M.A.R.T Start	
Ausführen einer Startroutine mit Unterstützu	
FU-Statusanzeigen	
Häufige Änderungen bei der E/A-Programmie	
Fehlerbehebung – Auszug aus der Liste der Stö	
und Alarmmeldungen	
Häufig auftretende Symptome und Abhilfema	
Manuelles Löschen von Fehlern	
Parameterliste – Vector Control-Option (v6.x	

Erläuterungen zu den Bestellnummern

-	4
FU	
Code	Тур
20B	PowerFlex 700

		В		
	Ner	nnspannı	ung	
Code	Spannung	Ph.	Vorldg.	Baugr.
В	240 V AC	3	-	0- 6
C	400 V AC	3	-	0- 6
D	480 V AC	3	-	0- 6
E	600 V AC	3	-	0- 6
F	690 V AC	3	-	5- 6
Н	540 V DC	-	N	5- 6
J	650 V DC	-	N	5- 6
n	325 V DC	-	J	5- 6
P	540 V DC	-	J	5- 6
R	650 V DC	-	J	5- 6
T	810 V DC	-	J	5- 6
W	932 V DC	-	J	5- 6

	C	
	ND-Ausgangsnenr	nwert
	Beispiel	
Code	A	kW (Hp)
2P1	2.1	0,75 (1)
022	22	11 (15)

Gehäuse		
Code	Gehäuse	
A	IP20, NEMA/UL-Typ 1	
F %	IP00, NEMA/UL-Typ "offen" Vorderseite: IP00, NEMA/UL-Typ "offen" Rückseite/Kühlkörper: IP54, NEMA/UL-Typ 12	
G #	Eigenständig/W AlleMontage IP54, NEMA/UL Typ 12	
M ÷	IP20, NEMA/UL-Typ 1 mit Schutzbeschichtung	
₩ Nur fü	r FUs der Baugrößen 5 und 6,	

400–690 V, verfügbar.

Nur verfügbar für Vektorsteuerungsoption.

	HIM	
Code	Bedienerschnittstelle	
0	Leere Abdeckung	
3	Vollständiges numerisches LCD	
5	Nur-ProgLCD	
J >	Dezentral (Schaltschrankmontage), IP66, NEMA/UL- Typ 12, vollständiges numerisches LCD, HIM	
K >-	Dezentral (Schaltschrankmontage), IP66, NEMA/UL-Tvp 12, Nur-ProgLCD, HIM	

K ➤ Dezentral (schaltschrankmontage), IPbb, NEMA/UL-Typ 12, Nur-Prog.-LCD, Hill ➤ Erhättlich für Standalone-FUs der Baugrößen 5 bis 6 gemäß IP54 (Gehäusecode "G").

	Г
Dokumentation	
Code	Тур
A	Handbuch
N	Kein Handbuch
Q	Keine Versandverpackung (nur interne Verwendung)

Brake	
Code	m. Brems-IGBT ®
J	Ja
N	Nein
Brems-IGBT gehört für B. Standardumfang und ist	augrößen 0–3 zum für Baugrößen 4–6 optional.

Code m. Widers	
J	Ja *
N	Nein
Nicht verfügbar für FUs a	nb Baugröße 3.

I							
	Emission						
Code CE-Filter ‡ CM-Choke							
A	Ja						
B &	Ja	Nein					
N	Nein	Nein					

Hinweis: FUs der 600 V-Klasse unter 77 A
 (Baugrößen 0–4) erfüllen laut Erklärung die
 Niederspannungsrichtlinie. Der Anwender muss die
 Einhaltung der EMVRichtlinie selbst überorüfen.

Nur für FUs mit 208–240 V und Baugrößen 0–3 verfügbar.

KommSteckplatz				
Code	Netzwerktyp			
В	BACnet MS/TP			
C	ControlNet (Koax.)			
D	DeviceNet			
E	EtherNet/IP			
R	Dezentrale E/A			
S	RS485 DF1			
N	Keine			

Steuerung & E/A					
Code Steuerung E/A-Spann					
A	Standard	24 V DC/AC			
В	Standard	115 V AC			
С	Vektor #	24 V DC			
D	Vektor ♣	115 V AC			
N Standard Keine					
Vektorsteuerungsoption nutzt nur DPI.					

· ·				
Feedback				
Code	Тур			
0	Keine			
1	Encoder, 12 V/5 V			

m	
Zukünftig	_

Spezielle Firmware (nur Baugrößen 0 bis 6)					
	Code	Тур			
	AD ≻	Max. 60 Hz			
	AE ≻	Kaskadierende Lüfter-/ Pumpen-steuerung			
	Ax >	Max. 82 Hz			

 Muss mit Vektorsteuerungsoption C oder
 D (Position k) verwendet werden. Positionen m-n sind nur bei benutzerdefinierter Firmware erforderlich.

Schritt 1

Allgemeine Vorsichtshinweise

Qualifizierte Mitarbeiter



ACHTUNG: Die Planung und Ausführung der Installation sowie die Inbetriebnahme und spätere Wartung des Systems sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, das mit Frequenzumrichtern und den daran angeschlossenen Maschinen vertraut ist. Zuwiderhandlungen können zu Personen- und/oder Sachschäden führen.

Persönliche Sicherheit



ACHTUNG: Zur Vermeidung eines elektrischen Schlags muss sichergestellt werden, dass die Buskondensatoren vor dem Durchführen von Arbeiten am Frequenzumrichter keine Spannung mehr aufweisen. Messen Sie die DC-Busspannung an den positiven und negativen DC-Klemmen (+DC und –DC) des Klemmenblocks für den Netzanschluss (die Positionen finden Sie auf Seite 27). Die Spannung muss null betragen.



ACHTUNG: Es besteht die Gefahr von Verletzungen oder Schäden am Gerät. DPI- bzw. SCANport-Hostprodukte dürfen nicht über 1202-Kabel miteinander verbunden werden. Werden zwei oder mehrere Geräte auf diese Weise miteinander verbunden, kann dies zu einem unvorhersehbaren Verhalten der Produkte führen.



ACHTUNG: Die Start/Stopp/Freigabe-Steuerungsschaltung des FUs enthält elektronische Teile und Baugruppen. Wenn die Gefahr eines versehentlichen Kontakts mit bewegten Maschinenteilen oder des unbeabsichtigten Ausströmens von Flüssigkeiten bzw. des Entweichens von Gasen oder Festkörpern besteht, kann ein zusätzlicher festverdrahteter Stoppkontakt verwendet werden, um die Spannungsversorgung des FUs zu trennen. Möglicherweise ist außerdem ein zusätzliches Bremsverfahren erforderlich.



ACHTUNG: Ein Verlust der Steuerung in Anwendungen mit hängender Last kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen. Lasten müssen stets durch den Frequenzumrichter oder durch eine mechanische Bremse gesteuert werden. Die Parameter 600 bis 611 sind für Anwendungen für Hebe-/ Drehzahlprüfung ausgelegt. Es liegt in der Verantwortung des Technikers und/oder des Endanwenders, die FU-Parameter zu konfigurieren, alle Hebefunktionen zu testen und die sicherheitstechnischen Anforderungen gemäß allen zutreffenden Vorschriften und Standards zu erfüllen.

Produktsicherheit



ACHTUNG: Wird ein FU nicht ordnungsgemäß eingesetzt bzw. installiert, können Komponenten beschädigt und die Lebensdauer des Produkts dadurch verkürzt werden. Verdrahtungs- bzw. Anwendungsfehler, wie z. B. unzureichende Motorgröße, falsche oder unzureichende Netzversorgung und zu hohe Umgebungstemperaturen, können zu Fehlfunktionen im System führen.



ACHTUNG: Dieser FU enthält Teile und Baugruppen, die empfindlich auf elektrostatische Entladung reagieren. Bei der Installation, Prüfung und Wartung oder Reparatur des Geräts müssen deshalb Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um solch eine elektrostatische Entladung zu verhindern, da Komponenten andernfalls beschädigt werden können. Sollten Sie mit dem Verfahren zur Verhinderung statischer Entladung nicht vertraut sein, ziehen Sie bitte die Publikation 8000-4.5.2, "Guarding Against Electrostatic Damage" oder ein entsprechendes Handbuch heran.



ACHTUNG: Wird ein Bypass-System nicht ordnungsgemäß eingesetzt bzw. installiert, können Komponenten beschädigt und die Lebensdauer des Produkts dadurch verkürzt werden. Die häufigsten Ursachen sind:

- Anschluss der Netzleitung am FU-Ausgang oder an den Steuerklemmen
- Unsachgemäßer Bypass oder nicht von Allen-Bradley genehmigte Ausgangsschaltungen
- Ausgangsschaltungen ohne direkte Verbindung zum Motor
 Wenden Sie sich an Allen-Bradley, wenn Sie Hilfe bei der Anwendung oder
 Verdrahtung benötigen.



ACHTUNG: Wenn zum Starten oder Stoppen des Motors ein Schütz oder eine andere Vorrichtung zum Anlegen bzw. Trennen der Eingangsspannung verwendet wird, können Schäden an der FU-Hardware entstehen. Der FU ist darauf ausgelegt, das Starten und Stoppen des Motors mithilfe von Steuerungseingangssignalen zu regeln. Bei der Verwendung eines Eingabegeräts darf nicht mehr als ein Arbeitsvorgang pro Minute ausgeführt werden, um Schäden am FU zu vermeiden.



ACHTUNG: Der Teil "Freq anpass" der Busreglerfunktion ist besonders zur Vermeidung von Überspannungsfehlern geeignet, die aufgrund von extremen Verzögerungen, Überbelastungen und exzentrischen Belastungen entstehen. Diese Teilfunktion bewirkt, dass die Ausgangsfrequenz größer als der Frequenzsollwert ist, während die Busspannung des Frequenzumrichters sich Pegeln nähert, die sonst einen Fehler verursachen würden. Die Funktion kann jedoch auch einen der folgenden Zustände verursachen:

- 1. Schnelle positive Änderungen in der Eingangsspannung (Erhöhung um mehr als 10 % innerhalb von 6 Minuten) können zu nicht gewünschten positiven Drehzahländerungen führen. Wenn die Drehzahl den Wert [Max. Drehzahl] + [Drehzahlgrenze] (Parameter 82 und 83) erreicht, tritt jedoch der Fehler "Drehzahlgrenze" (F25) auf. Wenn dieser Zustand unannehmbar ist, sollten sofort Maßnahmen getroffen werden, um 1) die Netzspannungen innerhalb der Spezifikationen des FUs zu halten und 2) schnelle positive Eingangsspannungsänderungen auf unter 10 % zu begrenzen. Werden diese Maßnahmen nicht getroffen, muss der Teil "Freq anpass" der Busreglerfunktion deaktiviert werden (siehe Parameter 161 und 162), sollte dieses Verhalten unannehmbar sein.
- 2. Die tatsächlichen Verzögerungszeiten können die programmierten Verzögerungszeiten überschreiten. Wenn die Verzögerung des Frequenzumrichters vollständig endet, wird jedoch der Fehler "Verzög.-Inhibit" (F24) erzeugt. Der Teil "Freq anpass" der Busreglerfunktion muss deaktiviert werden (siehe Parameter 161 und 162), wenn dieser Zustand unannehmbar ist. Darüber hinaus bietet in den meisten Fällen der Einbau eines ausreichend dimensionierten dynamischen Bremswiderstands eine gleiche oder bessere Leistung.

Wichtig: Diese Fehler treten nicht sofort auf. Aus einschlägigen

Testergebnissen ist hervorgegangen, dass sie erst nach

2-12 Sekunden auftreten können.



ACHTUNG: Zum Schutz vor Schäden am FU bei der Verwendung von Ausgangsschützen sollten folgende Informationen beachtet werden: Zwischen dem FU und den Motoren können Ausgangsschütze installiert werden, um bestimmte Motoren/Lasten zu trennen oder zu isolieren. Beim Öffnen eines Schützes während des FU-Betriebs wird der jeweilige Motor von der Stromversorgung getrennt. Der FU erzeugt an den Ausgangsklemmen jedoch weiterhin Spannung. Außerdem kann das Wiederanschließen eines Motors an einen aktiven FU (durch Schließen des Schützes) überhöhte Stromwerte verursachen, die zu einem Ausfall des FUs führen können. Um diese Bedingungen auszuschließen, sollte ein Hilfskontakt am Ausgangsschütz mit einem FU-Digitaleingang verdrahtet werden, der auf "Freigabe" eingestellt ist. Dies hat zur Folge, dass der FU bei jedem Öffnen eines Ausgangsschützes eine Leerlauf-Stopp-Aktion (Ausgabe einstellen) durchführt.

EMV-Anweisungen

Einhaltung der EU-Richtlinien

Die Einhaltung der Niederspannungsrichtlinie und der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit wurde nach Maßgabe der im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlichten harmonisierten Europäischen Normen (EN) nachgewiesen. PowerFlex-Frequenzumrichter⁽¹⁾ entsprechen bei Installation gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch und Handbuch für Verdrahtungs- und Erdungsrichtlinien den nachfolgend aufgeführten EN-Normen.

CE-Konformitätserklärungen sind online verfügbar unter: http://www.ab.com/certification/ce/docs.

Niederspannungsrichtlinie (73/23/EEC)

 EN50178 – Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln

EMV-Richtlinie (89/336/EWG)

 EN61800-3 – Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe, Teil 3: EMV-Produktnorm einschließlich spezieller Prüfverfahren.

⁽¹⁾ Frequenzumrichter in der 600-V-Klasse unter 77 A (Baugröße 0–4) erfüllen laut Angaben die wesentlichen Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie. Der Anwender muss die Einhaltung der EMV-Richtlinie selbst überprüfen.

Allgemeine Hinweise

- Einige FUs sind oben mit einem Klebeetikett versehen. Wird das
 Klebeetikett von der Oberseite des FUs entfernt, ist der FU in ein
 Gehäuse mit Seitenöffnungen unter 12,5 mm und Oberseitenöffnungen
 unter 1 mm zu installieren, damit die Einhaltung der
 Niederspannungsrichtlinie garantiert ist.
- Um die Entstehung von EMV-Emissionen und kapazitiven Strömen zu vermeiden, sollte das Motorkabel so kurz wie möglich sein.
- Von der Verwendung von Netzfiltern in nicht geerdeten System wird abgeraten.
- Werden PowerFlex-FUs in einer Wohngegend eingesetzt, können sie HF-Signalstörungen verursachen. Zusätzlich zu den unten aufgeführten Anforderungen zur Einhaltung der CE-Richtlinien muss das Installationspersonal ggf. Maßnahmen zur Verhinderung von Signalstörungen ergreifen.
- Die Konformität des FUs mit CE-EMV-Anforderungen ist keine Garantie dafür, dass die gesamte Maschine bzw. Installation den CE-EMV-Anforderungen entspricht. Viele Faktoren können die Konformität der gesamten Maschine/Installation beeinflussen.
- PowerFlex-Frequenzumrichter können leitungsgeführte Niederfrequenzstörungen (harmonische Emissionen) im Netzversorgungssystem erzeugen.
- Beim Betrieb des FUs in einem öffentlichen Versorgungssystem liegt es in der Verantwortung der die Installation vornehmenden Person bzw. des Anwenders, ggf. durch Beratung mit dem Netzbetreiber und Rockwell Automation sicherzustellen, dass die geltenden Anforderungen erfüllt sind.

Wesentliche Anforderungen an die Einhaltung der EU-Richtlinien

Die unten aufgeführten Bedingungen 1 bis 6 müssen erfüllt sein, damit PowerFlex-FUs den Anforderungen von EN61800-3 entsprechen.

- Der Standardfrequenzumrichter PowerFlex 700 muss den CE-Richtlinien entsprechen.
- Beachten Sie vor der Installation des FUs alle wichtigen Vorsichtsmaßnahmen/Warnhinweise in dieser Publikation und im Benutzerhandbuch.
- Die Erdung muss den Beschreibungen in dieser Publikation und im Benutzerhandbuch entsprechen.
- 4. Die Verdrahtung für Ausgangsleistung, Steuerung (E/A) und Signale muss mit umflochtenen, abgeschirmten Kabeln mit einer Abdeckung von mind. 75 %, Metallkanal oder gleichwertiger Dämpfung erfolgen.

- Alle abgeschirmten Kabel sollten an einem geeigneten abgeschirmten Anschluss abgeschlossen werden.
- 6. Die folgenden Bedingungen müssen erfüllt sein:
 - Eingeschränkte Verteilung in Primärumgebung Bei Motorkabellängen über 150 m ist für jeden FU und jede Option eventuell ein Netzfilter erforderlich.
 - Sekundärumgebung (industriell) Das Motorkabel ist für Installationen ohne Netzfilter für externe Leitungen auf 30 m beschränkt.

Es sind externe Filter für Installationen der primären Umgebung und längere Motorkabel für Installationen der sekundären Umgebung verfügbar. Die Roxburgh-Modelle KMFA (RF3 für UL-Installationen) und MIF oder die Schaffner-Modelle FN3258 und FN258 werden empfohlen. Weitere Informationen finden Sie in Tabelle A und unter http://www.deltron-emcon.com sowie unter http://www.mtecorp.com (USA) bzw. http://www.schaffner.com.

Tabelle A Empfohlene Netzfilter für PowerFlex 700

		Bestellnum-	Klasse		Bestellnum-	Klasse	
		mer des	Α	В	mer des	Α	В
Hersteller	Baugröße	Herstellers (1)	(Meter)	(Meter)	Herstellers (1)	(Meter)	(Meter)
Deltron	0	KMF318A	_	100	MIF316	_	150
	1	KMF325A	_	150	_	_	_
	2	KMF350A	200	150	_	_	_
	2 ohne DC-CM-Kon- densator	KMF350A	176	150	_	_	_
	3	KMF370A	150	100	_	_	_
	3 ohne DC-CM-Kon- densator	KMF370A	150	100	_	_	_
Schaffner	0	FN3258-16-45	-	150	_	-	_
	1	FN3258-30-47	_	150	_	_	_
	2	FN3258-42-47	50	50	_	_	_
	2 ohne DC-CM-Kon- densator	FN3258-42-47	150	150	_	_	_
	3	FN3258-75-52	100	100	_	-	_
	3 ohne DC-CM-Kon- densator	FN3258-75-52	150	150	_	_	_

⁽¹⁾ Für die Verwendung dieser Filter muss der FU in einem EMV-Gehäuse montiert sein.

Gemeinsamer Bus/Vorladung – Hinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch Weitere Informationen zum gemeinsamen Bus finden Sie auf den Seiten <u>24</u> bis <u>29</u>.

Wichtige Anwendungshinweise

- Bei Verwendung von FUs ohne interne Vorladung (nur bei den Baugrößen 5 und 6) gilt Folgendes:
 - a) Im System muss zum Schutz gegen potenzielle Schäden die Fähigkeit zum Vorladen zur Verfügung stehen und
 - b) es dürfen bei Abwesenheit eines externen Vorladegeräts keine Trennschalter zwischen dem Eingang des FUs und einem gemeinsamen DC-Bus verwendet werden.
- Wenn FUs mit interner Vorladung (Baugröße 0 bis 6) mit einem Trennschalter am gemeinsamen Bus verwendet werden, gilt Folgendes:
 - a) Ein Hilfskontakt am Trennschalter muss an einem Digitaleingang des FUs angeschlossen sein. Der entsprechende Eingang (Parameter 361–366) muss auf Option 30, "Vorladung aktiv", gesetzt werden. Auf diese Weise wird die korrekte Vorladungssperre und somit ein Schutz vor potenziellen FU-Schäden bereitgestellt, wenn dieser an einem gemeinsamen DC-Bus angeschlossen ist.
 - b) Der FU muss unter der Firmware-Version 2.002 oder h\u00f6her ausgef\u00fchrt werden.

Schritt 2 Montage des Frequenzumrichters

Zugreifen auf die Klemmen

Öffnen der Abdeckung



Baugröße 0–4
Bestimmen Sie die Position des
Schlitzes in der linken oberen Ecke.
Schieben Sie die Verriegelungslasche
nach oben und klappen Sie die
Abdeckung auf. Aufgrund von
Spezialscharnieren kann die
Abdeckung vom FU wegbewegt und
oben auf dem benachbarten FU
(falls vorhanden) aufgelegt werden.
Hinweise zum Entfernen der
Zugangsplatte für Baugröße 4
finden Sie weiter unten.

Baugröße 5

Schieben Sie die Verriegelungslasche nach oben, lösen Sie die Schraube der Abdeckung rechts und nehmen Sie die Abdeckung ab. Hinweise zum Entfernen der Zugangsplatte finden Sie weiter unten.

Baugröße 6

Lösen Sie die beiden Schrauben unten an der FU-Abdeckung. Schieben Sie die untere Abdeckung vorsichtig nach unten und heraus. Lösen Sie die beiden Schrauben oben an der der Abdeckung und nehmen Sie die Abdeckung ab.

Abnehmen der Kabeleinführungsplatte

Falls weitere Kabeleinfälle erforderlich sind, kann bei FUs der Baugrößen 0 bis 3 die Kabeleinführungsplatte abgenommen werden. Lösen Sie dazu einfach die Schrauben, mit denen die Platte am Gehäuse befestigt ist. Durch die geschlitzten Montagebohrungen ist eine einfacher Ausbau möglich.

Wichtig: Wenn die Kabeleinführungsplatte abgenommen ist, darf die Umgebungstemperatur 40 °C nicht überschreiten.

Entfernen der Zugangsplatte für den Netzanschluss

Baugröße	Verfahren zum Entfernen der Platte (Setzen Sie die Platte nach Abschluss der Verdrahtung wieder auf)				
0, 1, 2, 6	Teil der Stirnblende, siehe oben.				
3	Öffnen Sie die Stirnblende und schieben Sie die Abdeckung unter vorsichtigem Klopfen nach unten und heraus.				
4	Lösen die 4 Schrauben und nehmen Sie die Platte ab.				
5	Nehmen Sie die Stirnblende ab (siehe oben) und schieben Sie die Platte unter vorsichtigem Klopfen nach oben und heraus.				

Umgebung


Betriebstemperaturen

FUs der Serie PowerFlex 700 sind für einen Betrieb bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 und 40 °C ausgelegt. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des FUs bei Installationen zwischen 41 und 50 °C siehe weitere Informationen unten sowie Ausnahmen auf den Seiten 32 bis 40.

Tabelle B Zulässige Temperatur der Umgebungsluft und erforderliche Maßnahmen

Gehäusenennleistung	Temperaturbereich	FU
IP20, NEMA/UL-Typ 1 (mit oberem Etikett) ⁽¹⁾	0–40 °C	Baugröße 0 bis 4, alle Nennleistungen
	0–50 °C	Baugröße 5 bis 6, die meisten Nennleistungen ⁽²⁾
IP20, NEMA/UL-Typ "offen" (oberes Etikett entfernt) ⁽¹⁾	0–50 °C	Die meisten Nennleistungen ⁽²⁾
	0-45 °C	Nur 20BC072
IP00, NEMA/UL-Typ "offen" (oberes Etikett und Belüftungsplatte entfernt)	0–50 °C	Nur 20BC072 ⁽³⁾
Flanschmontiert Vorderseite – IP00, NEMA/UL-Typ "offen" Rückseite/Kühlkörper–IP54, NEMA/UL-Typ 12	0–40 °C Rückseite (extern) 0–55 °C Vorderseite (im Gehäuse)	Baugröße 5 bis 6
Standalone/wandmontiert-IP54, NEMA/UL-Typ 12	0-40 °C	Baugröße 5 bis 6

- (1) Mit dem Entfernen des oberen Klebeetiketts vom FU ändert sich der NEMA/ UL-Gehäusenennwert von Typ 1 zum Typ "offen". Die Baugrößen 5 und 6 sind mit keinen Etiketten versehen.
- (2) Ausnahmen finden Sie auf den Seiten 32 bis 40.
- (3) Zum Entfernen der Belüftungsplatte (Position siehe Benutzerhandbuch) die obere Kante der Platte vom Gehäuse abheben. Die Platte aus der Rückplatine herausdrehen.




Beim Aufstellen zu beachtende Mindestabstände

Die angegebenen vertikalen Abstandswerte beziehen sich auf die Abstände von FU zu FU. An diesen Stellen können sich auch andere Objekte befinden; ein reduzierter Luftstrom kann jedoch bewirken, dass von einer Schutzschaltung ein Fehlersignal an den FU ausgegeben wird. Außerdem darf die Temperatur der Einlassluft die entsprechenden Produktdaten nicht übersteigen.

Abmessungen

Baugröße 0-3 (Baugröße 0 abgebildet)




Abmessungen sind in mm angegeben.

Ē						Gewicht ⁽²⁾ kg	
Baugröße ⁽¹⁾	A	В	С	D	E	FU	FU und Verpackung
0	110,0	336,0	200,0 (7,87)	80,0	320,0	5,22	8,16
1	135,0	336,0	200,0 (7,87)	105,0	320,0	7,03	9,98
2	222,0	342,5	200,0 (7,87)	192,0	320,0	12,52	15,20
3	222,0	517,5	200,0 (7,87)	192,0	500,0	18,55	22,68

- (1) Informationen zu den Baugrößen finden Sie auf den Seiten 32 bis 40.
- (2) Gewichtsangaben einschließlich HIM und Standard-E/A.

Baugröße 4




Abmessungen sind in mm angegeben.

(1)						Ungefähres Gewicht ⁽²⁾ kg	
Baugrö	A (Max.)	В	C (Max.)	D	E	FU	FU und Verpackung
4	220,0	758,8	201,7	192,0	738,2	24,49	29,03

- (1) Informationen zu den Baugrößen finden Sie auf den Seiten 32 bis 40.
- (2) Gewichtsangaben einschließlich HIM und Standard-E/A.

Baugröße 5




Abmessungen sind in mm angegeben.

(Je)					E	Ungefähres Gewicht (2) kg		
Baugrö	A (Max.)	В	C (Max.)	D		FU	FU und Verpackung	
5	308,9	644,5 ⁽³⁾	275,4	225,0	625,0	37,19	49,50	

- (1) Informationen zu den Baugrößen finden Sie auf den Seiten 32 bis 40.
- (2) Gewichtsangaben einschließlich HIM und Standard-E/A. Der Frequenzumrichter 20BC140 wiegt 2,70 kg mehr.
- (3) Addieren Sie bei Verwendung des mitgelieferten Anschlusskastens (nur 100-HP-Frequenzumrichter) 45,1 mm zu dieser Abmessung.

Baugröße 5, NEMA/UL-Typ 12, Standalone (nur FUs für 400-690 V)




Abmessungen sind in mm angegeben.

3e		Ungefähres Gew	icht ⁽¹⁾ kg
Baugröße	Beschreibung		FU und Verpackung
5	Standalone	102,51	154,68

⁽¹⁾ Gewichtsangaben einschließlich HIM und Standard-E/A.

Baugröße 5, NEMA/UL-Typ 12, flanschmontiert (nur FUs für 400–690 V)




Abmessungen sind in mm angegeben.


ße		Ungefähres Gew	icht ⁽¹⁾ kg
Baugröß	Beschreibung		FU und Verpackung
5	Flanschmontiert	61,69	81,65

 Gewichtsangaben einschließlich HIM und Standard-E/A.

Ausschnitt für Baugröße 5 bei Flanschmontage



Baugröße 6



Abmessungen sind in mm angegeben.


Ē						Ungefähres G	ewicht ⁽³⁾ kg
Baugröße	A (Max.)	B ⁽²⁾	C (Max.)	D	E	FU	FU und Verpackung
6	403.9	850.0	275.5	300.0	825.0	71,44	100.9

⁽¹⁾ Informationen zu den Baugrößen finden Sie auf den Seiten $\underline{32}$ bis $\underline{40}$.

⁽²⁾ Der Anschlusskasten kann entfernt werden, wenn der FU in einem Schaltschrank montiert wird.

⁽³⁾ Gewichtsangaben einschließlich HIM und Standard-E/A. Die folgenden FUs wiegen 13,60 kg mehr: 20BB260, 20BC260, 20BD248.

Baugröße 6, NEMA/UL-Typ 12, Standalone (nur FUs für 400-690 V)




Abmessungen sind in mm angegeben.

3e		Ungefähres Gew	icht ⁽¹⁾ kg
Baugrö	Beschreibung	FU	FU und Verpackung
6	Eigenständig	176,90	229,07

(1) Gewichtsangaben einschließlich HIM und Standard-E/A.

Baugröße 6, NEMA/UL-Typ 12, flanschmontiert (nur FUs für 400–690 V)




Abmessungen sind in mm angegeben.

3e		Ungefähres Gewi	icht ⁽¹⁾ kg
Baugröße	Beschreibung	FU	FU und Verpackung
6	Flanschmontiert	99,79	119,75

(1) Gewichtsangaben einschließlich Bedieneinheit (HIM) und Standard-E/A.

Ausschnitt für Baugröße 6 bei Flanschmontage



Schritt 3 Verdrahten des FUs

Besondere Hinweise

Voraussetzungen für die Eingangsleistung

Bestimmte Ereignisse, die das einen FU mit Strom versorgende Netz betreffen, können Komponentenschäden oder eine verkürzte Lebensdauer des Produkts zur Folge haben. Diese Bedingungen lassen sich in zwei Hauptkategorien unterteilen:

1. Alle Frequenzumrichter

- Dem Netz werden vom Benutzer oder vom Elektrizitätsunternehmen Blindleistungs-Kompensationskondensatoren zugeschaltet oder diese werden abgeschaltet.
- Die Stromquelle weist intermittierende Spannungsspitzen von über 6000 V auf. Diese Spannungsspitzen können von anderen Geräten im Netz oder von bestimmten Ereignissen, wie z. B. Blitzschlägen, verursacht werden.
- Die Stromquelle weist häufige Netzunterbrechungen auf.

2. Frequenzumrichter mit 4 kW oder weniger (zusätzlich zu "1" oben)

- Der nächstgelegene Netztransformator ist größer als 100 kVA oder der verfügbare Kurzschlussstrom (Überstrom) ist größer als 100.000 A.
- Die Impedanz vor dem FU beträgt weniger als 0,5 %.

Wenn einige (oder alle) dieser Bedingungen vorliegen, wird empfohlen, dass der Benutzer zwischen FU und Quelle eine Mindestimpedanz installiert. Diese Impedanz kann vom Versorgungstransformator selbst, dem Kabel zwischen dem Transformator und dem FU oder einem zusätzlichen Transformator oder einer Drossel stammen. Zur Berechnung der Impedanz können die Angaben in den "Richtlinien zur Verdrahtung und Erdung von PWM-Frequenzumrichtern" in Publikation DRIVES-IN001 herangezogen werden.

Auswählen/Überprüfen der Lüfterspannung (nur Baugröße 5 und 6)




ACHTUNG: Zur Vermeidung eines elektrischen Schlags müssen Sie sicherstellen, dass die gesamte Stromversorgung des FUs getrennt wurde, bevor Sie das folgende Verfahren durchführen.

In FUs der Baugrößen 5 und 6 kommt ein Transformator zum Einsatz, der die Eingangsleitungsspannung der internen Lüfterspannung anpasst. Wenn sich Ihre Leitungsspannung von der auf dem Typenschild des FUs angegebenen Spannungsklasse unterscheidet, müssen möglicherweise Transformatorabzweigungen, wie unten abgebildet, geändert werden. Gemeinsame-Bus- (DC-Eingangs)-FUs erfordern für die Speisung der Kühlgebläse vom Benutzer bereitgestellten 120- oder 240-V-Wechselstrom. Die Stromquelle wird zwischen "0 VAC" und der der Quellspannung entsprechenden Klemme angeschlossen (siehe Abbildung 1).

VA-Nennspannungen für den Lüfter (nur DC-Eingänge)

	Nennspannung
Baugröße	(120 V oder 240 V)
5	100 VA
6	138 VA

Abbildung 1 Typische Position des Lüftertransformators (Baugröße 5 abgebildet)



Zugriff auf die Transformatorabzweigung bei Baugröße 6

Der Transformator befindet sich hinter dem Klemmenblock für den Netzanschluss in dem in <u>Abbildung 1</u> gezeigten Bereich. Durch Lösen der Klemmenleiste von der Schiene erhalten Sie Zugriff. So lösen Sie die Klemmenleiste und ändern die Abzweigung:

- 1. Suchen Sie die kleine Metalllasche an der Unterseite des Endblocks.
- Drücken Sie die Lasche nach innen und ziehen Sie den oberen Teil des Blocks heraus. Wiederholen Sie ggf. diesen Vorgang für den nächsten Block.

- 3. Wählen Sie die geeignete Transformatorabzweigung aus.
- 4. Setzen Sie die Blöcke in umgekehrter Reihenfolge wieder ein.

Hilfssteuerspannung

Mit einer Hilfssteuerspannungsversorgung wie der 20-24V-AUX1 kann die Steuerspannung für <u>bestimmte</u> FUs der Serie PowerFlex 700 bereitgestellt werden. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie weiter unten.



ACHTUNG: Die Hilfssteuerspannungsversorgung <u>darf nicht</u> mit einem FU der Serie PowerFlex 700 Standard Control oder der Vector Control-Reihe mit 200/240 V verwendet werden. Die Verwendung der Spannungsversorgung mit diesen FUs führt zu Beschädigungen der Anlagen/Komponenten.

Die Hilfssteuerspannungsversorgung darf nicht verwendet werden mit...

- jeglichen Standard Control-FUs (15. Stelle der Bestellnummer ist "A", "B" oder "N")
- jeglichen 200/240-V-PowerFlex 700-FUs, Standard oder Vector Control (4. Stelle der Bestellnummer ist "B")

Die Hilfssteuerspannungsversorgung kann verwendet werden mit...

 400/480- und 600/690-V-FUs mit Vector Control (15. Stelle der Bestellnummer ist "C" oder "D"). Wenden Sie sich bei Verwendung einer Hilfsspannungsversorgung in einem solchen Fall an das Werk.

Die Verwendung einer Hilfsspannungsversorgung für die Aufrechterhaltung der FU-Steuerungslogik bei einem Trennen der Netzversorgung setzt eine Überwachung der Netzleitung sowie die Steuerung des Signals für aktivierte Vorladung voraus. Wenden Sie sich für weitere Hilfestellung an das Werk.

Empfehlungen für Verdrahtung

Тур		Leiterarten	Beschreibung	Min. Isola- tionsspan- nung
Spannungs- versorgung (1)(2)	Standard	600V, 90 °C XHHW2/RHW-2 Anixter B209500-B209507, Belden 29501-29507 oder gleichwertig	Vier verzinnte Kupferleiter mit XLPE-Isolierung. Kombinationsabschirmung aus Kupfergeflecht/Aluminiumfolie und verzinntem Kupfer-Erdungsdraht. PVC-Ummantelung.	nung
Signal (1)(3)(4)	Standard-A nalog-E/A	Belden 8760/9460 (oder gleichwertig) Belden 8770 (oder gleichwertig)	0,750 mm ² (AWG18), verdrillte Doppelleitung, 100 % Abschirmung mit Beilaufdraht. 0,750 mm ² (AWG18), 3 Leiter, nur für externes Potenziometer abgeschirmt.	300 V, 75 bis 90 °C
	Encoder/ Impuls-E/A <30 m	Kombiniert: Belden 9730 ⁽⁵⁾	0,196 mm ² (AWG24)	
	Encoder/ Impuls-E/A 30 bis	Signal: Belden 9730/ 9728 ⁽⁵⁾	0,196 mm ² (AWG24)	
	152 m	Strom: Belden 8790 (6)	0,750 mm ² (AWG18)	
		Kombiniert: Belden 9892 ⁽⁷⁾	0,330 mm ² (18 AWG), Strom: 0,500 mm ² (AWG 20)	
	Encoder/ Impuls-E/A 152 bis	Signal: Belden 9730/ 9728 ⁽⁵⁾	0,196 mm ² (AWG24)	
	259 m	Strom: Belden 8790 (6)	0,750 mm ² (AWG18)	
		Kombiniert: Belden 9773/ 9774 ⁽⁸⁾	0,750 mm ² (AWG18)	
Digital-E/A (1)(3)(4)	Abge- schirmt	Abgeschirmtes Kabel mit mehreren Leitern, z. B. Belden 8770 (oder gleichwertig)	0,750 mm ² (AWG18), 3 Leiter, abgeschirmt.	300 V, 60 °C

- (1) Zwischen Steuerungs- und Signalkabeln einerseits und Stromkabeln andererseits ist ein Abstand von mindestens 0,3 m einzuhalten.
- (2) Abgeschirmte Leitungen für die AC-Eingangsleistung sind nicht unbedingt erforderlich, werden jedoch immer empfohlen.
- (3) Wenn die Kabel kurz sind und sich in einem Schaltschrank befinden, der keine empfindlichen Schaltungen enthält, ist zwar keine Abschirmung für diese Kabel erforderlich, jedoch wird diese empfohlen.
- (4) E/A-Klemmen mit dem Aufdruck "—" oder "Common" sind nicht auf Masse bezogen. Sie sorgen für eine wesentliche Verringerung der Gleichtaktstörung. Die Erdung dieser Klemmen kann zu Signalstörungen führen.
- (5) Belden 9730 besteht aus drei einzeln abgeschirmten Paaren (2 Kanäle + Strom). Wenn drei Kanäle erforderlich sind, Belden 9728 verwenden.
- (6) Belden 8790 besteht aus einem abgeschirmten Paar.
- (7) Belden 9892 besteht aus drei einzeln abgeschirmten Paaren (3 Kanäle) und einen abgeschirmten Paar für Strom.
- (8) Belden 9773 besteht aus drei einzeln abgeschirmten Paaren (2 Kanäle + Strom). Wenn drei Kanäle erforderlich sind, Belden 9774 verwenden.

Technische Daten für den Klemmenblock für den Netzanschluss

				Leiterquers	chnitt ⁽¹⁾	Drehmor	nent
Nr.	Bezeichnung	Bau- größe	Beschreibung	Maximum	Minimum	Maxi- mum	Empfoh- len
0	Klemmenblock für den Netzan- schluss	0–1	Eingangsleistung und Motoran- schlüsse	4,0 mm ² (AWG 10)	0,5 mm ² (AWG 22)	1,7 Nm	0,8 Nm
		2	Eingangsleistung und Motoran- schlüsse	10,0 mm ² (AWG 6)	0,8 mm ² (AWG 18)	1,7 Nm	1,4 Nm
		3	Eingangsleistung und Motoran- schlüsse	25,0 mm ² (AWG 3)	2,5 mm ² (AWG 14)	3,6 Nm	1,8 Nm
			BR1, 2 Klemmen	10,0 mm ² (AWG 6)	0,8 mm ² (AWG 18)	1,7 Nm	1,4 Nm
		4	Eingangsleistung und Motoran- schlüsse	35,0 mm ² (AWG 1/0)	10,0 mm ² (AWG 8)	4,0 Nm	4,0 Nm
		5 75 Hp, 480 V/ 100 Hp,	Eingangsleistung, BR1, 2, DC+, DC– und Motoran- schlüsse	50,0 mm ² (AWG 1/0)	4,0 mm ² (AWG 12)		
		600 V	PE	50,0 mm ² (AWG 1/0)	4,0 mm ² (AWG 12)		
		5 100 Hp	Eingangsleistung, DC+, DC– und Motoranschlüsse	70,0 mm ² (AWG 2/0)	10,0 mm ² (AWG 8)	Siehe Hi	nweis ⁽²⁾
			Klemmen BR1, 2	50,0 mm ² (AWG 1/0)	4,0 mm ² (AWG 12)		
			PE	50,0 mm ² (AWG 1/0)	4,0 mm ² (AWG 12)		
		6	Eingangsleistung, DC+, DC-, BR1, 2, PE, Motoran- schlüsse	150,0 mm ² (300 MCM) siehe Hinweis ⁽³⁾	2,5 mm ² (AWG 14)	6,0 Nm	6,0 Nm
0	SHLD-Klemme	0–6	Terminierungs- punkt für die Ver- drahtung von Abschirmungen	3	3	1,6 Nm	1,6 Nm
6	AUX-Klemmen-	0–4	Hilfssteuerspan-	1,5 mm ²	0,2 mm ²	3	3
	block	5–6	PS+, PS- ⁽⁴⁾	(AWG 16) 4,0 mm ² (AWG 12)	(AWG 24) 0,5 mm ² (AWG 22)	0,6 Nm	0,6 Nm
	1		1	,/	, - /	Į	
4	Lüfterklemm- enblock (nur CB)	5–6	Vom Benutzer bereitgestellte Lüfterspannung	4,0 mm ² (AWG 12)	0,5 mm ² (AWG 22)	0,6 Nm	0,6 Nm


⁽¹⁾ Die angegebene Leiterstärke bezeichnet Maximal- bzw. Minimalgrößen, die in den Klemmenblock passen – hierbei handelt es sich nicht um Empfehlungen.


⁽²⁾ Beachten Sie das Klemmenblocketikett im FU.


⁽³⁾ Bei Bedarf können zwei Leiter unter Verwendung von zwei Kabelschuhen parallel zu jeder dieser Klemmen angeschlossen werden.

⁽⁴⁾ Externer Steuerstrom: UL-Installation – 300 V DC, ±10 %, Nicht-UL-Installation – 270–600 V DC, ±10 %, Baugröße 0–3 – 40 W, 165 mA, Baugröße 5 – 80 W, 90 mA. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Typische Position des Klemmenblocks für den Netzanschluss








Klemme	Beschreibung	Hinweise
BR1 BR2	DC-Bremse (+) DC-Bremse (-)	Anschluss des Widerstands für die dynamische Bremse – Wichtig: Bei den Baugrößen 0–3 kann nur ein Widerstand für die dynamische Bremse verwendet werden. Das Anschließen eines internen und externen Widerstands kann Schäden zur Folge haben.
		Zwischen diesen Klemmen und dem Widerstand muss ein Leiter mit verdrillter Doppelleitung eingesetzt werden. Die Verdrahtung muss getrennt von anderen Kabeln verlegt werden.
DC+ DC-	DC-Bus (+) DC-Bus (-)	Anschlüsse für DC-Stromeingang/-Bremse (Chopper und Widerstand).
PE	PE-Erde	Einzelheiten zum Anbringungsort an FUs der Baugröße 3 finden Sie in <u>Seite 28</u> .
PS+ PS-	AUX (+) AUX (–)	Hilfssteuerspannung
Ţ	Motorerde	Einzelheiten zum Anbringungsort an FUs der Baugröße 3 finden Sie in <u>Seite 28</u> .
U V W	U (T1) V (T2) W (T3)	Zu Motor/Last
R S T	R (L1) S (L2) T (L3)	Netzeingangsspannung 3-Phasen = R, S, T 1-Phasen = nur R und S (siehe Benutzerhandbuch)

Leistungs- und Erdungsverdrahtung



Wichtig: Erdungshardware darf nicht weggeworfen/ersetzt werden.

Nennwerte für FU-Sicherungen und Leistungsschalter

Die Tabellen auf den folgenden Seiten enthalten FU-Nennwerte (einschließlich Dauerl., 1 Minute und 3 Sekunden) und Informationen zu den empfohlenen AC-Eingangssicherungen und Leistungsschaltern. Beide Kurzschluss-Schutzarten sind für UL- und IEC-Anforderungen geeignet. Die aufgeführten Größen sind die empfohlenen Größen für 40 °C und die N.E.C. der USA. In anderen Ländern, Staaten oder Regionen sind möglicherweise andere Nennwerte vorgeschrieben.

Sicherung

Wenn als bevorzugte Schutzmethode Sicherungen gewählt werden,

beachten Sie die in der folgenden Liste empfohlenen Typen. Wenn die verfügbaren Stromnennwerte nicht mit den in den Tabellen angegebenen übereinstimmen, wählen Sie den <u>nächsten</u> Sicherungsnennwert, der den Leistungswert des FUs überschreitet.

- IEC BS88 (Britische Norm), Teil 1 & 2⁽¹⁾, EN60269-1, Teil 1 & 2, Typ gG oder gleichwertig sollte verwendet werden.
- UL UL-Klasse CC, T, RK1 oder J empfohlen.

Leistungsschalter

Die Angaben zu "keine Sicherung" in den folgenden Tabellen enthalten sowohl Leistungsschalter (zeitabhängig verzögert oder unverzögerte Auslösung) und eigengesicherte Motorschutzschalter 140M. Wenn einer dieser Leistungsschalter als bevorzugte Schutzmethode gewählt wird, gelten die folgenden Anforderungen.

 IEC und UL – Beide Gerätetypen sind für IEC- und UL-Installationen geeignet.

⁽¹⁾ Typische Bezeichnungen umfassen, jedoch nicht ausschließlich, die folgenden; Teile 1 und 2: AC, AD, BC, BD, CD, DD, ED, EFS, EF, FF, FG, GF, GG, GH.

Tabelle C Empfohlene Sicherungsvorrichtungen für AC-Eingänge mit 208 V (Hinweise siehe <u>Seite 37)</u>

Bestell- Nummer Bostoll- Sold-	ert -							. ۵	Doppele-	Siche	ė,						
		PWM- Freq.	Temp. (11)	Eingangs- nenn- werte		Isgano	Ausgangsstrom		Zeitver- Zöger- ungssiche rung		Zeit- ger-	Leis- tungs- schalter	Motor- schutz- schalter		Motorschutzschalter 140M mit einstellbarem Strombereich $(5)(6)$	40M mit eins	tellbarem
Q	무		ŷ	4	kV Dau A erl.	Dau- 1 erl. mi	1 min 3 s		Min. Max (1) (2)		Max (2).	Max. (8)	Max.(8)	Verfügbar	Verfügbare Bestellnummern – 140(⁷)	mern – 140.	(7)
	bug																
	5 0,33	4	20	1,9	0,7 2,5	5 2,8	3,8	8	9	æ	10	15	3	M-C2E-B25	M-D8E-B25	1	-
20BB4P2 0 1	0,75	4	20	3,7	1,3 4,8	3 5,6	5 7,0	9 0	10	9	17,5	15	7	M-C2E-B63	M-C2E-B63 M-D8E-B63	1	_
20BB6P8 1 2	1,5	4	20	8'9	2,4 7,8	3 10,4		13,8 10	15	10	30	30	15	M-C2E-C10	M-D8E-C10	M-F8E-C10	_
20BB9P6 1 3	2	4	20	3'6	3,4 11	12,1	71 17	, 12	20	12	40	40	15	M-C2E-C16	M-C2E-C16 M-D8E-C16 M-F8E-C16	M-F8E-C16	_
20BB015 1 5	3	4	20	15,7	5,7 17,5	2'61 2'		26,3 20	35	20	70	70	30	M-C2E-C20	M-D8E-C20	M-F8E-C20	_
20BB022 1 7,5	5 5	4	20	3,0	8,3 25,3		27,8 38	30	09 (30	100	100	30	M-C2E-C25	M-C2E-C25 M-D8E-C25 M-F8E-C25	M-F8E-C25	-CMN-2500
20BB028 2 10	2,5	4	20	29,6	10,7 32,2	,2 38		50,6 40	0/ (40	125	125	20	-	_	M-F8E-C32	-CMN-4000
20BB042 3 15	10	4	20	44,5	16,0 48,3	,3 53,1		72,5 60	100	09	175	175	70	1	I	M-F8E-C45	-CMN-6300
20BB052 3 20	15	4	50	51,5	17,1 56	64	. 86	90	125	80	200	200	100	_	1	-	-CMN-6300
20BB070 4 25	20	4	20	72 2	25,9 78,2	,2 93	124	90	175	06	300	300	100	-	_	_	0006-NWD-
20BB080 4 30	25	4	50	84,7	30,5 92	117	7 156		110 200	110	350	350	150	_	_	_	0006-NWD-
20BB104 5 40	-	4	50	113	40,7 120	0 132	175		150 250	150	475	350	150	_	_	_	_
	30	4	50	84,7	30,5 92	138	175		125 200	125	350	300	150	_	1	1	-CMN-9000
20gB130 5 50	-	4	50	141	44,1 130	0 143		175 17	175 275	175	200	375	250	_	_	_	_
	40	4	50	113	35,3 104	4 156	175		125 225	125	400	300	150	_	1	-	
20BB154 6 60	-	4	50	167 (60,1 177	7 195	5 266		225 350	225	500	200	250	_	1	1	_
	20	4	50	141	50,9 150	0 225	5 300		200 300	200	500	450	250	_	1	1	_
20BB192 6 75	_	4	50	208 7	75,0 221	1 243	.3 308		300 450	300	600	009	400	_	1	-	
	09	4	50	167 (60,1 177	7 266	908		225 350	225	500	200	250	_	1	-	
20BB260 6 100	- 0	2	45	255 9	91,9 260	0 286	9300		300 575	300	750	750	400	_	1	1	_
(71)	75	2	20	199	71,7 205	5 305	5 410		225 450	225	009	009	400	_	_	_	_

Tabelle D Empfohlene Sicherungsvorrichtungen für AC-Eingänge mit 240 V (Hinweise siehe Seite 37)

66	i			"			,		•										
										Doppelele- ment-		Sicherung	gun		Motor-				
FU	9Ωör Σ ⊆ Σ	HP Nenn- wert	PWM- Freq.	Temp. (11)	Eingangs- nenn- werte	-sgu	Ausas	Ausgangsstrom		Zeitverzög- erungssi- cherung	-6 -	ohne Zeit- verzöger- ung		Leistungs- schalter (3)	schutz- schalter (4)	Motorschut Stromberei	zschalter 1 [,] ch(5)(6)	Motorschutzschalter 140M mit einstellbarem Strombereich $^{(5)(6)}$	stellbarem
L	z Bang	Baug	KHZ	ڼ	4	Ş	_	- E		Mi).	X.		Мах (2)	Max. ⁽⁸⁾	Max.(8)	Verfügbare Bestellnummern – 140(⁷⁾	Bestellnum	ımern – 140	(7)
240-V-AC-Eingang	Ē	gang														,			
20BB2P2 0 0,5	0 0,	5 0,33	4 8	20	1,7	2,0	2,2	2,4	3,3 3		9	e	10	15	3	M-C2E-B25	M-D8E-B25		1
20BB4P2 0	0	0,75	4	20	3,3	1,4	4,2	4,8	6,4 5		8	2	. 15	15	7	M-C2E-B63	M-D8E-B63	L	1
20BB6P8	1 2	1,5	4	20	6'5	2,4	8′9	6	12 1	10 1	15	10	25	25	15	M-C2E-C10	M-D8E-C10 M-F8E-C10	M-F8E-C10	1
20BB9P6	1 3	2	4	20	8,3	3,4	9'6	9′01	14,4	12 2	. 02	12	35	35	15	M-C2E-C10	M-D8E-C10 M-F8E-C10	M-F8E-C10	_
20BB015	1 5	3	4	20	13,7	2,7	15,3	8'91	23 2	20 3	30	70	09	09	30	M-C2E-C16	M-D8E-C16 M-F8E-C16	M-F8E-C16	_
20BB022	1 7,5	5 5	4	20	6′61	8,3	22	24,2	33 2	25 5	20	25	80	80	90	M-C2E-C25	M-D8E-C25	M-D8E-C25 M-F8E-C25 -CMN-2500	-CMN-2500
20BB028	2 10	2'2 0	4	20	25,7	10,7	28	, 88	44 3	35 6	09	35	100	100	95	_	1	M-F8E-C32	-CMN-4000
20BB042	3 15	5 10	4	20	38,5	16,0	42	46,2	63 5	20	06	20	150	150	09	_	-	M-F8E-C45	-CMN-6300
20BB052	3 20	0 15	4	20	47,7	19,8	52	8 89	9 08	60 1	100	09	200	200	100	_	_	_	-CMN-6300
20BB070	4 25	5 20	4	20	64,2	26,7	20	. 82	105 9	90 1	150	06	275	275	100	_	-	_	-CMN-9000
20BB080	4 30	0 25	4	20	73,2	30,5	80	105	140	100	180	100	300	300	100	_	_	_	-CMN-9000
20BB104	5 40	- 0	4	20	86	40,6	104	. 511	175 1	125 2	225	125	400	300	150	_	1	_	_
(21)	1	30	4	20	73	30,5	80	120	160	100	175	100	300	300	100	_	-	_	-CMN-9000
20BB130	5 50	- 0	4	20	122	20'2	130	143	175 1	175 2	275	175	200	375	250	_	_	_	_
(21)	1	40	4	20	86	40,6	104	. 951	175 1	125 2	. 522	125	400	300	150	_	_	_	_
20BB154	09 9	- 0	4	20	145	60,1	154	691	231 2	200	300	700	009	450	250	_	1		_
(21)	1	20	4	20	122	20'2	130	: 561	260 1	175 2	275	175	200	375	250	_	-	_	_
20BB192	6 75	- 2	4	20	180	74,9	192	211	288 2	225 4	400	225	009	575	250	_	1	_	_
(71)	1	09	4	20	145	60,1	154	231	308 2	200 3	300	200	009	450	250	_	1	_	_
20BB260	9	100	2	45	233	2′96	260	386	390	300	575	300	750	750	300		1	-	1
(21)	-	75	2	20	169	70,1 205		305	410 225		450	225	009	009	250		-		_
	l								I										

Tabelle C Empfohlene Sicherungsvorrichtungen für AC-Eingänge mit 400 V (Hinweise siehe Seite 37)

וממעווע כ	5)	Findionically straight of the					ľ	66									
		kW Nennwert	PWM-F req.	PWM-F Temp. req.	Eingangs- nennwerte	ď	Ausgangsstrom	ysstror		Doppelele- ment- Zeitverzög- erungssi- cherung		Sicherung ohne Zeit- verzöger- ung	Leistungs- schalter	Motor- schutz- schalter (4)	Motorschuts einstellbarei	Motorschutzschalter 140M m it $_{ m circ}$	JM mit eich(5)(6)	
Bestell- Nummer	Seng	HD	kHz	٥.	A	kvA	Dau- 1 erl. r	min	3 s	Min. (2)	Max. Min. (2) (1)	n. Max.	K. Max.(8)	Max.(8)	Verfügbare	Bestellnumr	Verfügbare Bestellnummern – 140 $\dots(7)$	(7)
400-V-AC-Eingang	g.																	
20BC1P3 0	0,37	, 0,25	4	20	1,1	22'0	1,3	1,4	1,9 3	3	æ	9	15	3	M-C2E-B16	-	-	1
20BC2P1 0	0,75	92'0	4	20	1,8	1,3	2,1 2	2,4	3,2 3	9	m	8	15	3	M-C2E-B25 M-D8E-B25	M-D8E-B25	-	1
20BC3P5 0	1,5	0,75	4	20	3,2	2,2	3,5 4	4,5	9 0'9	7	9	12	15	7	M-C2E-B40	M-D8E-B40	_	
20BC5P0 0	2,2	1,5	4	20	4,6	3,2	5,0 5	5,5	7,5 6	10	9	20	20	7	M-C2E-B63	M-D8E-B63	_	1
20BC8P7 0	4	2,2	4	20	6'2	2,5	8,7	. 6'6	13,2 15		17,5 15	30	30	15	M-C2E-C10	M-D8E-C10	M-F8E-C10	1
20BC011 0	5,5	4	4	20	10,8	7,5	11,5	. 13	17,4 15	5 25	15	45	45	15	M-C2E-C16	M-D8E-C16	M-D8E-C16 M-F8E-C16	1
20BC015 1	7,5	5,5	4	20	14,4	10,01	15,4	17,2	23,1 20	0 30	20	9	09	20	M-C2E-C20	M-D8E-C20	M-D8E-C20 M-F8E-C20	
20BC022	=	7,5	4	20	20,6	14,3	22 2	24,2	33 30	0 45	30	80	80	30	M-C2E-C25	M-D8E-C25 M-F8E-C25	M-F8E-C25	1
20BC030 2	15	11	4	20	28,4	19,7	30 3	33	45 35	5 60	35	120	120	50	_	_	M-F8E-C32	
20BC037 2	18,5	15	4	20	35,0	24,3	37 4	45 (60 45	5 80	45	125	125	50	_	_	M-F8E-C45	_
20BC043 3	22	18,5	4	20	40,7	28,2	43 5	56	74 60	0 00	9	150	150	60	-	_	_	-
20BC056 3	30	22	4	20	53	36,7	56 6	64 8	86 70	0 125	5 70	200	200	100	-	_	-	_
20BC072 3	37	30	4	50(10)	68,9	47,8	72 8	. 84	112 90	0 150	06 0	250	250	100	_	_	_	
20BC085(12) 4	45	1	4	45	81,4	56,4	85 5	. 64	128 1	110 200	0 110	300	300	150	1	_	-	_
	_	37	4	45	68,9	47,8	72 1	108	144 90	90 175	5 90	275	300	100	-	_	-	_
20BC105(12) 5	22	_	4	(6)09	100,5	9'69	105 1	116	158 1.	125 225	5 125	5 400	300	150	_	_	_	
	_	45	4	(6)09	81,4	56,4	85 1	128	170 1	110 175	5 110	300	300	150	-	_	-	-
20BC125(12) 5	22	1	4	(6)05	121,1	83,9	125 1	138	163 1	150 275	5 150	005 C	375	250			_	1
	_	45	4	20(9)	91,9	63,7	96	144	168 1.	125 200	0 125	5 375	375	150	_	_	_	_
20BC140(12) 5	75	-	4	40(9)	136	6,26	140	154	190 20	200 300	0 200	004 0	400	250	-	_	_	
	_	52	4	40(9)	101	9'69	105 1	157	190 1	150 225	5 150	300	300	150	-	_	-	-
20BC170(12) 6	8	1	4	(6)05	164	126	170 1	187	255 2	250 375	5 250	009 C	200	250	1	1	1	1
	-	75	4	20(9)	136	103	140 2	210	280 20	200 300	0 200	0 250	400	250	1	_	-	_
20BC205(12) 6	110	1	4	40(9)	199	148	205 2		289 2	250 450	0 250	009 C		400	1	1	1	1
	1	06	4	40(9)	164									250	1	-	_	1
20BC260(12) 6	132	1	2	45(9)	255				390 3		0 350	0 750		400	1	1		1
	1	110	2	50(9)	199	138	205 3	308	410 2	250 450	0 250	009 C	009	400	1	1	1	ı

Tabelle D Empfohlene Sicherungsvorrichtungen für AC-Eingänge mit 480 V (Hinweise siehe Seite 37)

									F	Doppele	-								
					Ė					lement-		Sicheruna		ė;	Motor-				
FU Restell-	PÖße	HP Nenn- wert	PWM- Freq.	Temp. (11)		s- wert	Ausgai	Ausgangsstrom		zöger- ungssicher ung		ohne Zeit- verzöger- ung		s- ter		Motorschut Stromberei	izschalter 14 ch(5)(6)	Motorschutzschalter 140M mit einstellbarem Strombereich $(5)(6)$	tellbarem
	Baug	Baug B	KHZ	٥	٧	kVA	Dau- erl.	nin E	38		Max. M		Max. M	Max. (8)	Max. ⁽⁸⁾	Verfügbare	Bestellnum	Verfügbare Bestellnummern – 140(⁷)	(7)
480-V-AC-Eingang	ij	ngang																	
20BD1P1	0	0,5 0,33	3 4	20	6′0	2'0	1,1	1,2	1,6	3 3	3	9	15		3	M-C2E-B16	-	_	1
20BD2P1	0	1 0,75	5 4	20	1,6	1,4	2,1	2,4	3,2 3	9 8	3	8	15		3	M-C2E-B25	ı	-	-
20BD3P4	0	2 1,5	4	20	5,6	2,2	3,4	4,5	6,0 4	8	4	12	15	5	7	M-C2E-B40	M-D8E-B40	1	1
20BD5P0	0	3 2	4	20	6′8	3,2	9'0	2'2	2'2	01 9	9	20) 20	0	7	M-C2E-B63 M-D8E-B63	M-D8E-B63	_	_
20BD8P0 0		5 3	4	20	6'9	2'5	8,0	8,8	12 1	10 15	10	30	30		15	M-C2E-C10	M-C2E-C10 M-D8E-C10 M-F8E-C10	M-F8E-C10	-
20BD011	0	7,5 5	4	20	5'6	6'2	11	12,1	16,5	15 20	15	40) 40		15	M-C2E-C16	M-C2E-C16 M-D8E-C16 M-F8E-C16	M-F8E-C16	
20BD014	1	10 7,5	4	50	12,5	10,4	14	16,5	22	17,5 30		17,5 50) 50		20	M-C2E-C16	M-D8E-C16	M-F8E-C16	_
20BD022	1	15 10	4	20	6′61	9′91	22	24,2	33 2	25 50	25	98	08		30	M-C2E-C25	M-D8E-C25	M-F8E-C25	-CMN-2500
20BD027	7	20 15	4	20	8'47	9′07	27	33 4	44	35 60	35	100		100	50	1	-	M-F8E-C32	-CMN-4000
20BD034	2	25 20	4	50	31,2	25,9	34	40,5	54 4	40 70	40	125		125	50	_	_	M-F8E-C45	-CMN-4000
20BD040	3	30 25	4	50	36,7	30,5	40	51 6	68	50 90	20	150		150	50	_	_	M-F8E-C45	-CMN-4000
20BD052	3	40 30	4	20	47,7	268	52	3 09	80	60 110	09 0	200		200	70	_	_	_	-CMN-6300
20BD065	3	50 40	4	20	9'65	9'64	. 99	78 1	104	80 125	5 80	250		250	100	_	_	_	-CMN-9000
20BD077	4	- 09	4	50	72,3	60,1	77	85 1	116	100 170	0 100			300	100	_	_	-	-CMN-9000
(12)		- 50	4	50	9'69	49,6	65	98 1	130	80 125	5 80	250		250	100	-	_	_	-CMN-9000
30BD096	2	75 –	4	(6)09	1′06	6'4/	96	106	144	125 200	0 125	350		350	125	_	_	_	-
(12)		- 60	4	50(9)	72,3	60,1	77	116 1	154	100 170		100 300		300	100	_	_	_	-CMN-9000
20BD125	2	100	4	(6)09	111	9′26	125	138	163	150 250	0 150	200 200		375	150	1	-	_	-
(12)		- 75	4	(6)05	1′06	6'42	. 96	144	168	125 200	0 125	350		350	125	_	-	_	_
20 <u>B</u> D156	9	125 -	4	(6)09	147	122	156	172 2	234	200 350	0 200	009 00		450	250	-	-	-	-
(12)		- 100	4	(6)09	131	109	125	188 2	250 1	175 250		175 500		375	250	_	_	_	_
20BD180	9	150 -	4	50(9)	169	141	180	198 2	270 2	225 400		225 600		500	250	_	_	_	_
(21)		- 125	4	50(9)	147	122	156	234 3	312 2	200 350		200 600		450	250	_	_	-	_
20BD248	9	200 -	2	45(9)	233	194	248	273 3	372	300 550		300 700		700	400	-	-	_	-
(12)		- 150	2	50(9)	169	141	180	270 3	360	225 400	0 225	5 600		500	250	_	_	_	_
																			l

Tabelle E Empfohlene Sicherungsvorrichtungen für AC-Eingänge mit 600 V (Hinweise siehe Seite 37)⁽¹³⁾

ŀ	L								ľ		ŀ								
ე გ გ ქ ე	H Nen	έ	PWM- Freq.	Temp. (11)	Eingangs- nennwert	ngs-	Ausga	Eingangs- nennwerte Ausgangsstrom		Doppelele- ment- Zeitver- zöger- ungssicher ung	ee- iher	Sicherung ohne Zeit- verzöger- ung		Leis- tungss chalter	Leis- Motor- tungss schutz- chalter schalter	Motorschutzschalte Strombereich $^{(5)(6)}$	Motorschutzschalter 140M mit einstellbarem Strombereich (5)(6)	0M mit einst	tellbarem
	Enea	유	KHz	ŷ	٧	kvA	Dau- erl.	1 min	3 s		Max. (2)	Min.	Max. (2)	Max. (8)	Max. (8)	Verfügbare	Verfügbare Bestellnummern – 140(⁷⁾	nern – 140	(7)
600-V-AC-Eingang	Eingaı	ng																	
20BE1P7 0	1	5'0	4	50	1,3	1,4	1,7	2	5,6	2	4	2	9	15	3	M-C2E-B16	1	-	
20BE2P7 0	2	1	4	50	2,1	2,1	2,7	9'8	4,8	3	9	3	10	15	3	M-C2E-B25	ı	-	
20BE3P9 0	3	7	4	20	3,0	3,1	6′8	4,3	6'5	9	6	9	15	15	2	M-C2E-B40	M-D8E-B40	_	-
20BE6P1 0	2	3	4	20	2'3	2'2	1′9	2'9	6,2	6	12	6	20	20	15	M-C2E-B63	M-D8E-B63	-	-
20BE9P0 0	2'2	2	4	20	8'2	8,1	6	6'6	13,5	10	20	10	35	30	15	M-C2E-C10	M-D8E-C10	M-F8E-C10	-
20BE011 1	10	5'2	4	50	6'6	10,2	11	13,5	18	15	25	15	40	40	15	M-C2E-C10	M-D8E-C10	M-F8E-C10	_
20BE017 1	15	10	4	50	15,4	16,0	17	18,7	25,5	20	40	20	09	50	20	M-C2E-C16	M-D8E-C16	M-F8E-C16	_
20BE022 2	20	15	4	50	20,2	21,0	22	25,5	34	30	50	30	80	80	30	M-C2E-C25	M-D8E-C25	M-F8E-C25 -CMN-2500	-CMN-2500
20BE027 2	25	20	4	50	24,8	25,7	27	33	44	35	9	35	100	100	50	_		M-F8E-C25 -CMN-2500	-CMN-2500
20BE032 3	30	25	4	50	29,4	30,5	32	40,5	54	40	70	40	125	125	50	_	_	M-F8E-C32 -CMN-4000	-CMN-4000
20BE041 3	40	30	4	50	9′28	39,1	41	48	64	20	06	50	150	150	100	_	_	M-F8E-C45	-CMN-4000
20BE052 3	50	40	4	50	47,7	49,6	52	61,5	82	9	110	60	200	200	100	_	1	_	-CMN-6300
20BE062 4	9	20	2	50	58,2	60,5	62	78	104	80	125	80	225	225	100	_		_	-CMN-6300
20BE077 5	75	-	2	50(9)	72,3	75,1	77	85	116	90	150	90	300	300	100	_	1	_	-CMN-9000
(7)	-	09	2	50(9)	58,2	60,5	63	94	126	90	125	90	250	250	100	_	_	_	-CMN-6300
20BE099 5	100	1	2	40(9)	92,9	96,6	66	109	126	125	200	125	375	375	150	_	_	_	_
(7)	_	75	2	40(9)	72,3	75,1	77	116	138	100	175	100	300	300	100	_	_	_	-CMN-9000
20BE125 6	125	1	2	50(9)	117	122	125	138	188	150	250	150	375	375	250	-	1	_	_
(7)	-	100	2	50(9)	93	96,6	66	149	198	125	200	125	375	375	150	_	_	_	_
208E144 6	150	_	2	50(9)	135	141	144	158	216	175	300	175	400	400	250	1	1	1	1
15)																			

Tabelle F Empfohlene Sicherungsvorrichtungen für AC-Eingänge mit 690 V $^{(13)}$

	•			•		•		•							
i	eSe Ner Ner	kW Nennwert		PWM- Temp. Freq. (11)	Eingangs- nennwert	a	Ausga	Ausgangsstrom	E	Doppelelen verzögerun	Doppelelement-Zeit- Sicherung ohne verzögerungssicherung Zeitverzögerung	Sicherung ohne Zeitverzögerung		Leistungs- ${ m schalter}^{(3)}$	Motorschutz- $schalter^{(4)}$
FU Bestell- Nummer	ganaı	운	kHz	ů	4	kVA	Dau- erl.	1 min 3 s	3 s	Min. ⁽¹⁾	Max. (2)	Min. (1)	Min. (1) Max. (2) Max. (8)		Max. (8)
690-V-AC-Eingang	-Einga	ng													
20BF052	5 45	1	4	(6)09	46,9	56,1	52	57	78	09	110	09	175	175	ī
(7.1)	1	37,5	4	(6)09	40,1	48,0	46	69	92	50	06	50	150	150	ı
20BF060	22 2	1	4	(6)09	2,72	6′89	09	99	06	80	125	08	225	225	_
(12)	1	45	4	(6)09	46,9	56,1	52	78	104	09	110	09	175	175	_
20BF082	22 2	1	2	(6)09	0′6/	94,4	82	06	123	100	200	100	375	375	I
(12)	1	22	2	(6)09	2,72	6'89	09	06	120	80	125	08	225	225	I
20BF098	2 90	1	2	(6)04	94,7	113	86	108	127	125	200	125	375	375	_
(12)	1	75	2	(6)04	0′6/	94,4	82	123	140	100	200	100	375	375	_
20BF119	011 9	1	2	(6)09	115	137	119	131	179	150	250	150	400	1	I
(12)	1	06	2	(6)09	94,7	113	86	147	196	125	200	125	375	1	I
20BF142	6 132	1	2	(6)09	138	165	142	156	213	175	300	175	450	1	_
(12)	1	110	2	(6)09	115	137	119	179	238	150	250	150	400	1	_

Die Mindestaröße des Schutzgeräts ist das Gerät mit dem niedrigsten Nennwert, das den größtmöglichen Schutz ohne Fehlauslösungen bietet.

Die maximale Größe des Schutzgeräts ist das Gerät mit dem höchsten Nennwert, das einen Schutz des FUs bietet. Die elektrischen Bestimmungen (NEC) der USA schreiben eine Mindestgröße von 125 % des Motornennstroms vor. Die angegebenen Nennwerte sind Maximalwerte. Ω

Leistungsschalter – zeitabhängig verzögerte Sicherung. Die elektrischen Bestimmungen (NEC) der USA schreiben eine Mindestgröße von 125 % des Motornennstroms vor. Die angegebenen Nennwerte 3

Motorschutzschalter – Schutzschalter mit unverzögerter Auslösung. Die elektrischen Bestimmungen (NEC) der USA schreiben eine Mindestgröße von 125 % des Motomennstroms vor. Die angegebenen Der Motorschutzschalter der Serie 140M mit einstellbarem Strombereich sollte auf den Mindestbereich eingestellt sein, bei dem die Vorrichtung nicht ausgelöst wird. Manuell eigengesicherte Kombinations-Motor-Steuerung (Typ E), UL-Zulassung für 208 Wye oder Delta, 240 Wye oder Delta, 480Y.277 oder 600Y.347. Keine UL-Zulassung für den Einsatz in 480-V- oder Nennwerte sind Maximalwerte. 4 63

Die AIC-Nennwerte des Motorschutzschalters der Serie 140M können variieren. 500-V-Delta/Delta-Systemen. 687

Höchstzulässiger Nennwert von US NEC. Für jede Installation muss die genaue Größe gewählt werden.

UL-Typ 12/1954 (flanschmontiert), Kühlkörper-Umgebungsnenntemperatur beträgt 40° C/Umgebungstemperatur des ungeschützten Teils des FUs (im Gehäuse) beträgt 55° C. Die السوقة المادية المادية

Die Nenntemperatur für die Baugrößen 0-4 bezieht sich auf NEMA/UL-Typ, "offen". Das obere Klebeetikett muss entfernt werden, damit der FU bei dieser Temperatur betrieben werden kann. FUs der Oberes Etikett und Belüftungsplatte müssen entfernt werden; Gehäuse-Nennleistung des FUs ist dann IP00, NEMA/UL-Typ "offen". Baugrößen 5 und 6 sind oben mit keinem Etikett versehen. 10

Hinweis: Frequenzumrichter der 600-V-Klasse unter 77 A (Baugröße 0-4) erfüllen laut Angaben die Niederspannungsrichtlinie. Der Anwender muss die Einhaltung der EMV-Richtlinie selbst überprüfen FUS weisen je zwei Nennströme auf, einen für Anwendungen im Normalbetrieb und einen für hoch belastbare Anwendungen. Der FU kann mit beiden Nennwerten betrieben werden.

Tabelle I Empfohlene Sicherungsvorrichtungen für DC-Eingänge mit 325 V (Hinweise siehe <u>Seite 40</u>)

	ugröße	Hp-N wert	lenn-	PWM- Freq	Temp. (1)	DC-Ein- gangs- nenn- werte	Ausgai	ngsstron	n		Sicherung ohne Zeit-
FU-Bestell- nummer	Bauç	ND	HD	kHz	°c	A	Dau- erl.	1 min	3 s	Siche- rung	verzöge- rung ⁽²⁾
325-V-DC-E	ingar	ng									
20BB2P2	0	0,5	0,33	4	50	2,0	2,2	2,4	3,3	5	JKS-5
20BB4P2	0	1	0,75	4	50	3,8	4,2	4,8	6,4	10	JKS-10
20BB6P8	1	2	1,5	4	50	6,9	6,8	9	12	15	HSJ15
20BB9P6	1	3	2	4	50	9,7	9,6	10,6	14,4	20	HSJ20
20BB015	1	5	3	4	50	16	15,3	16,8	23,0	30	HSJ30
20BB022	1	7,5	5	4	50	23,3	22	24,2	33	45	HSJ45
20BB028	2	10	7,5	4	50	30	28	33	44	60	HSJ60
20BB042	3	15	10	4	50	45	42	46,2	63	90	HSJ90
20BB052	3	20	15	4	50	55	52	63	80	100	HSJ100
20BB070	4	25	20	4	50	75,3	70	78	105	150	HSJ150
20BB080	4	30	25	4	50	86,8	80	105	140	175	HSJ175
20BN104	5	40	-	4	50	114,1	104	115	175	225	HSJ225
(3)		-	30	4	50	85,8	80	120	160	225	HSJ225
20BN130	5	50	-	4	50	142,6	130	143	175	250	HSJ250
(3)		-	40	4	50	114,1	104	156	175	250	HSJ250
20BN154 (3)	6	60	-	4	50	169	154	169	231	300	HSJ300
(3)		-	50	4	50	142,6	130	195	260	300	HSJ300
20BN192 (3)	6	75	-	4	50	210,6	192	211	288	400	HSJ400
(3)		-	60	4	50	169	154	231	308	400	HSJ400
20BN260 (3)	6	100	-	2	45	285,3	260	286	390	400	HSJ400
(3)		-	75	2	50	210,6	205	305	410	400	HSJ400

Tabelle J Empfohlene Sicherungsvorrichtungen für DC-Eingänge mit 540 V (Hinweise siehe Seite 40)

	iße		Nenn-	PWM-	Temp. (1)	DC-Ein- gangsnenn-	_				
	gröf	wert		Freq.	(1)	werte	•	ngsstron	1		Sicherung
FU-Bestell- nummer	Bau	ND	HD	kHz	°C	Α	Dau- erl.	1 min	3 s	Siche- runa	ohne Zeitver- zögerung ⁽²⁾
540-V-DC-E	ing	ang		7.0.7			-			9	
20BC1P3	0	0,37	0,25	4	50	1,3	1,3	1,4	1,9	3	JKS-3
20BC2P1	0	0,75	0,55	4	50	2,1	2,1	2,4	3,2	6	JKS-6
20BC3P5	0	1,5	0,75	4	50	3,7	3,5	4,5	6,0	8	JKS-8
20BC5P0	0	2,2	1,5	4	50	5,3	5,0	5,5	7,5	10	JKS-10
20BC8P7	0	4	3,0	4	50	9,3	8,7	9,9	13,2	15	HSJ15
20BC011	0	5,5	4	4	50	12,6	11,5	13	17,4	20	HSJ20
20BC015	1	7,5	5,5	4	50	16,8	15,4	17,2	23,1	25	HSJ25
20BC022	1	11	7,5	4	50	24	22	24,2	33	40	HSJ40
20BC030	2	15	11	4	50	33,2	30	33	45	50	HSJ50
20BC037	2	18,5	15	4	50	40,9	37	45	60	70	HSJ70
20BC043	3	22	18,5	4	50	47,5	43	56	74	90	HSJ90
20BC056	3	30	22	4	50	61,9	56	64	86	100	HSJ100
20BC072	3	37	30	4	50(7)	80,5	72	84	112	125	HSJ125
20BC085	4	45	-	4	45	95,1	85	94	128	150	HSJ150
(3)(5)		-	37	4	45	80,5	72	108	144	150	HSJ150
20BP105 (3)(5)	5	55	-	4	50(4)	120,2	105	116	158	175	HSJ175
(3)(5)		-	45	4	50(4)	95,1	85	128	170	175	HSJ175
20BP140	5	75	-	4	40(4)	159	140	154	190	250	HSJ250
(3)(5)		-	55	4	40(4)	120,2	105	158	190	250	HSJ250
20BP170 (3)(5)	6	90	-	4	50(4)	192,3	170	187	255	350	HSJ350
(3)(5)		-	75	4	50(4)	159	140	210	280	350	HSJ350
20BP205	6	110	-	4	40(4)	226	205	220	289	350	HSJ350
(3)(5)		-	90	4	40(4)	192,3	170	255	313	350	HSJ350
20BP260 (3)(5)	6	132	-	2	45(4)	298	260	286	390	400	HSJ400
(3)(5)		-	110	2	50(4)	226	205	305	410	400	HSJ400

Tabelle K Empfohlene Sicherungsvorrichtungen für DC-Eingänge mit 650 V (Hinweise siehe Seite 40)

	Baugröße	Hp-N wert	lenn-	PWM- Freq.	Temp. (1)	DC-Ein gangs- nenn- werte	Ausga	ngsstro	m		Siche- rung ohne Zeitver-
FU-Bestell- nummer	Bauc	ND	HD	kHz	°C	A	Dau- erl.	1 min	3 s	Siche- rung	zögerung (2)
650-V-DC-E	inga	ng									
20BD1P1	0	0,5	0,33	4	50	1,0	1,1	1,2	1,6	3	JKS-3
20BD2P1	0	1	0,75	4	50	1,9	2,1	2,4	3,2	6	JKS-6
20BD3P4	0	2	1,5	4	50	3,0	3,4	4,5	6,0	6	JKS-6
20BD5P0	0	3	2	4	50	4,5	5,0	5,5	7,5	10	JKS-10
20BD8P0	0	5	3	4	50	8,1	8,0	8,8	12	15	HSJ15
20BD011	0	7,5	5	4	50	11,1	11	12,1	16,5	20	HSJ20
20BD014	1	10	7,5	4	50	14,7	14	16,5	22	30	HSJ30
20BD022	1	15	10	4	50	23,3	22	24,2	33	40	HSJ40
20BD027	2	20	15	4	50	28,9	27	33	44	50	HSJ50
20BD034	2	25	20	4	50	36,4	34	40,5	54	60	HSJ60
20BD040	3	30	25	4	50	42,9	40	51	68	80	HSJ80
20BD052	3	40	30	4	50	55,7	52	60	80	90	HSJ90
20BD065	3	50	40	4	50	69,7	65	78	104	100	HSJ100
20BD077	4	60	-	4	50	84,5	77	85	116	150	HSJ150
(3)		_	50	4	50	69,7	65	98	130	150	HSJ150
20BR096	5	75	-	4	50(4)	105,3	96	106	144	175	HSJ175
(3)(6)		_	60	4	50(4)	84,5	77	116	154	175	HSJ175
20BR125 (3)(6)	5	100	-	4	50(4)	137,1	125	138	163	200	HSJ200
(3)(6)		_	75	4	50(4)	105,3	96	144	168	200	HSJ200
20BR156 (3)(6)	6	125	-	4	50(4)	171,2	156	172	234	300	HSJ300
(3)(6)		-	100	4	50(4)	137,1	125	188	250	300	HSJ300
20BR180	6	150	-	4	50(4)	204	180	198	270	400	HSJ400
(3)(6)		-	125	4	50(4)	171,2	156	234	312	400	HSJ400
20BR248 (3)(6)	6	200	-	2	45(4)	272	248	273	372	400	HSJ400
(3)(6)		-	150	2	50(4)	204	180	270	360	400	HSJ400

Tabelle L Empfohlene Sicherungsvorrichtungen für DC-Eingänge mit 810 V (Hinweise siehe Seite 40)

	ugröße	Hp-N wert	enn	PWM- Freq.	Temp. (1)	DC-Ein- gangs- nennwerte	Ausga	ngsstre	om		Siche- rung ohne Zeitver-
FU-Bestell- nummer	Bauç	ND	HD	kHz	°C	A	Dau- erl.	1 min	3 s	Siche- rung	zögerung (2)
810-V-DC-E	ing	ang									
20BE1P7	0	1	0,75	4	50	1,5	1,7	2	2,6	3	JKS-3
20BE2P7	0	2	1,5	4	50	2,4	2,7	3,6	4,8	6	JKS-6
20BE3P9	0	3	2	4	50	3,5	3,9	4,3	5,9	6	JKS-6
20BE6P1	0	5	3	4	50	6,2	6,1	6,7	9,2	10	JKS-10
20BE9P0	0	7,5	5	4	50	9,1	9	9,9	13,5	15	HSJ15
20BE011	0	10	7,5	4	50	11,5	11	13,5	18	20	HSJ20
20BE017	1	15	10	4	50	18	17	18,7	25,5	30	HSJ30
20BE022	2	20	15	4	50	23,6	22	25,5	34	40	HSJ40
20BE027	2	25	20	4	50	29	27	33	44	50	HSJ50
20BE032	3	30	25	4	50	34,3	32	40,5	54	60	HSJ60
20BE041	3	40	30	4	50	43,9	41	48	64	70	HSJ70
20BE052	3	50	40	4	50	55,7	52	61,5	82	90	HSJ90
20BE062	4	60	50	2	50	68,0	62	78	104	125	HSJ125
20BT099	5	100	-	2	40	108,6	99	109	126	150	HSJ150
(3)		-	75	2	40	84,5	77	116	138	150	HSJ150
20BT144 (3)	6	150	-	2	50	158	144	158	216	200	HSJ200
(3)		-	125	2	50	137,1	125	188	250	200	HSJ200

	ıröße	kW-N wert	lenn-	PWM- Freq.	Temp. (1)	DC-Ein- gangs- nenn- werte	Ausga	ngsstro	om.		Sicherung ohne
FU-Bestell- nummer	Baug	ND	HD	kHz	°C	A	Dau- erl.	1 min	3 s	Siche- rung	Zeitver- zögerung ⁽²⁾
932-V-DC-	-Eir	ngang									
20BW052(3)	5	45	-	2	50(4)	58,2	52	57	78	100	170M3741
		-	37,5	2	50(4)	46,9	46	69	92	100	170M3741
20BW098(3)	5	90	-	2	50(4)	110,7	98	108	127	160	HSJ160
		-	75	2	50(4)	92,3	82	123	140	160	HSJ160
20BW142(3)	6	132	-	2	50(4)	162,2	142	156	213	250	HSJ250
		_	110	2	40(4)	134,9	119	179	238	250	HSJ250

Tabelle M Empfohlene Sicherungsvorrichtungen für DC-Eingänge mit 932 V

Hinweise

- (1) Die Nenntemperatur für die Baugrößen 0–4 bezieht sich auf NEMA/UL-Typ "offen". Das obere Klebeetikett muss entfernt werden, damit der FU bei dieser Temperatur betrieben werden kann. FUs der Baugrößen 5 und 6 sind oben mit keinem Etikett versehen.
- (2) Die Stromquelle für Bezugspotenzial-Buswandler muss von Wechselspannungsquellen bis 600 V gemäß NFPA70, Art. 430-18 (NEC), abgeleitet werden. Batterieversorgungen oder MG-Sets sind dabei nicht enthalten. Die folgenden Geräte wurden für den Knickstrom der abgeleiteten Zwischenkreisspannung (DC-Bus) überprüft.
 Trennschalter: Allen-Bradley-Seriennr. 1494, 30-400A; 194, 30-400A oder ABB OESA, 600 und 800A; OESL, alle Größen.
 Sicherungen: Bussmann Typ JKS, alle Größen, Typ 170M, Hülsengrößen 1, 2 und 3, oder Ferraz Shawmut Typ HSJ, alle Größen. Wenden Sie sich zu anderen Geräten an das Werk.
- (3) FUs weisen je zwei Nennströme auf; einen für Anwendungen im Normalbetrieb und einen für hoch belastbare Anwendungen. Der FU kann mit beiden Nennwerten betrieben werden.
- (4) UL-Typ 12/IP54 (flanschmontiert), Kühlkörper-Umgebungsnenntemperatur beträgt 40°C/ Umgebungstemperatur des ungeschützten Teils des FUs (im Gehäuse) beträgt 55°C. Die Umgebungstemperatur für Standalone-FUs gemäß UL-Typ 12/IP54 beträgt 40°C.
- (5) Dies betrifft auch die Spannungsklasse "H". Gehäuse der Baugröße 5 und 6, NEMA/UL-Typ 12, (Code F und G) sind nicht in den Spannungsklassen "H" und "J" erhältlich.
- (6) Dies betrifft auch die Spannungsklasse "J". Gehäuse der Baugröße 5 und 6, NEMA/UL-Typ 12, (Code F und G) sind nicht in den Spannungsklassen "H" und "J" erhältlich.
- (7) Oberes Etikett und Belüftungsplatte müssen entfernt werden; Gehäuse-Nennleistung des FUs ist dann IP00, NEMA/UL-Typ "offen".
- (8) Es können auch zwei Bussmann 170M6608 für 630 A verwendet werden.
- (9) Es können auch zwei Bussmann 170M6611 für 700 A verwendet werden.

Trennen der MOVs und der Gleichtaktkondensatoren

FUs der Serie PowerFlex 700 verfügen über geerdete Schutz-MOVs und Gleichtaktkondensatoren. Zum Schutz vor Geräteschäden <u>müssen</u> diese Geräte getrennt werden, wenn der FU sich in einem widerstandsgeerdeten Verteilungsnetz, einem nicht geerdeten Verteilungsnetz oder einem an der B-Phase geerdeten Verteilungsnetz befindet. Darüber hinaus müssen diese Geräte getrennt werden, wenn der FU mit einer regenerativen Einheit verwendet wird, z. B. einer gemeinsamen Zwischenkreisspannungsversorgung (DC-Bus) und einer Bremse. In nicht geerdeten Verteilungsnetzen, in denen die Spannung einer der Phasen 125 % der Nenn-Leiter-Leiter-Spannung überschreiten kann, muss ein Trenntransformator installiert werden. Um diese Geräte zu trennen, entfernen Sie die in <u>Tabelle A</u> aufgeführten Brücken.

Informationen zu nicht geerdeten Systemen finden Sie in "Richtlinien zur Verdrahtung und Erdung von PWM-Frequenzumrichtern", Publikation DRIVES-IN001.

Wichtig:

Gleichtaktkondensatoren müssen die EMV-Richtlinie erfüllen. Zur Einhaltung der UL-EMV-Richtlinie sind MOVs erforderlich. Wenn diese Elemente entfernt werden, verfällt die zugehörige Anweisung/Zertifizierung.




ACHTUNG: Zur Vermeidung eines elektrischen Schlags muss sichergestellt werden, dass die Buskondensatoren vor dem Entfernen/Einsetzen der Brücken keine Spannung mehr aufweisen. Messen Sie die DC-Busspannung an den Klemmen +DC und -DC des Klemmenblocks. Die Spannung muss null sein.

Tabelle A Entfernen der Brücken

Bau- größe	Nenn- wert	Steck- brücke	Komponente	Position der Brücke	Nr.
0, 1	Alle	PEA PEB	Gleichtaktkondens. MOVs	Entfernen Sie die E/A-Kassette (<u>Seite 44</u>). Die Brücken befinden sich auf der Leistungsplatine des FUs (<u>Seite 42</u>).	0
2–4	Alle	PEA PEB	Gleichtaktkondens. MOVs	Die Brücken befinden sich oberhalb der Netzklemmenleiste (siehe <u>Seite 42</u>).	0
5	Alle außer 140 A, 400 V und 600/ 690 V	Leiter	Gleichtaktkondens.	Entfernen Sie die E/A-Kassette gemäß der Beschreibung auf Seite 44. Die grün-gelbe Steckbrücke befindet sich auf der Rückseite des Gehäuses (siehe Seite 42). Trennen, isolieren und sichern Sie den Drahtleiter, damit kein unbeab- sichtigter Kontakt mit dem Gehäuse oder irgend- welchen Komponenten stattfinden kann.	0
			MOVs (1)(2) Eingangsfilter-kondens. (2)	Die beiden grün-gelben Steckbrücken befinden sich neben der Netzklemmenleiste (<u>Seite 42</u>). Trennen, isolieren und sichern Sie die Drahtleiter, damit kein unbeabsichtigter Kontakt mit dem Gehäuse oder irgendwelchen Komponenten stattfinden kann.	0
	140 A, 400 V	Leiter	Gleichtaktkondens. MOVs (1)(2) Eingangsfilter- kondens. (2)	Die Position der grün-gelben Steckbrücke ist der Abbildung auf Seite 42 zu entnehmen. Trennen- isolieren und sichern Sie den Drahtleiter, damit kein unbeabsichtigter Kontakt mit dem Gehäuse oder irgendwelchen Komponenten stattfinden kann.	9 9 9
	77 A 600/ 690 V	Leiter	Gleichtaktkondens. MOVs (1)(2) Eingangsfilter- kondens. (2)	Die Position der grün-gelben Steckbrücke ist der Abbildung auf <u>Seite 42</u> zu entnehmen. Trennen, isolieren und sichern Sie den Drahtleiter, damit kein unbeabsichtigter Kontakt mit dem Gehäuse oder irgendwelchen Komponenten stattfinden kann.	0 0 0 8
	600/ 690 V	Leiter	Gleichtaktkondens. MOVs (1)(2) Eingangsfilter- kondens. (2)	Die Position der grün-gelben Steckbrücke ist der Abbildung auf <u>Seite 42</u> zu entnehmen. Trennen, isolieren und sichern Sie den Drahtleiter, damit kein unbeabsichtigter Kontakt mit dem Gehäuse oder irgendwelchen Komponenten stattfinden kann.	8
6		Leiter	Gleichtaktkondens. MOVs(17/2) Eingangsfilter- kondens. (2)	Entfernen Sie den Drahtschutz von der Netz- klemmenleiste. Trennen Sie die grün-gelben Drähte von den in der Abbildung auf <u>Seite 42</u> dargestellten mit "PE" gekennzeichneten Klem- men. Wichtig: Trennen Sie nicht den größeren grün-gelben Draht ab. Suchen Sie bei FUS mit 600/690 V einen dritten grün-gelben Draht an der oberen rechten Seite des Gehäuses und trennen Sie diesen. Isolieren/sichern Sie die Drahtleiter, damit kein unbeabsichtigter Kontakt mit dem Gehäuse oder irgendwelchen Kompo- nenten stattfinden kann.	0

⁽¹⁾ Werden MOVs entfernt, muss auch der Eingangsfilterkondensator entfernt werden.

⁽²⁾ Dies betrifft nur Frequenzumrichter mit AC-Eingang. In FUs mit DC-Eingang sind keine MOVs oder Eingangsfilterkondensatoren vorhanden.



Schritt 4 E/A-Verdrahtung

Wichtige Hinweise zur E/A-Verdrahtung:

- Verwenden Sie ausschließlich Kupferdraht. Die Anforderungen und Empfehlungen für den Anschlussquerschnitt beruhen auf einer Temperatur von 75 °C. Bei höheren Temperaturen sollte kein kleinerer Anschlussquerschnitt verwendet werden.
- Draht mit einer Nennisolierspannung von mindestens 600 V wird empfohlen.
- Zwischen Steuerungs- und Signalkabeln einerseits und Stromkabeln andererseits ist ein Abstand von mindestens 0,3 m einzuhalten.

Wichtig:

E/A-Klemmen mit dem Aufdruck "—" oder "Common" <u>sind</u> <u>nicht</u> geerdet. Sie sorgen für eine erhebliche Verringerung der Gleichtaktstörung. Die Erdung dieser Klemmen kann zu Signalstörungen führen.



ACHTUNG: Wird ein Analogeingang für den 0–20 mA-Betrieb konfiguriert und von einer Spannungsquelle betrieben, kann dies zu Schäden an den Komponenten führen. Daher ist vor dem Anlegen von Eingangssignalen stets die Konfiguration zu überprüfen.




ACHTUNG: Bei der Verwendung von bipolaren Eingangsquellen besteht die Gefahr von Verletzungen oder Geräteschäden. Störungen und Abweichungen in empfindlichen Eingangssteuerkabeln können zu unvorhersehbaren Änderungen der Motordrehzahl und -drehrichtung führen. Mithilfe von Drehzahlsteuerungsparametern kann die Empfindlichkeit der Eingangsquelle verringert werden.

Die E/A-Steuerkassette

In Abbildung 2 sind die Positionen der E/A-Steuerkassette und der Klemmenleiste zu erkennen. Die Kassette enthält die Hauptsteuerplatine (einschließlich der FU-Steuerungs-Firmware) mit der E/A-Klemmenleiste und der optionalen Encoder-Platine. Beachten Sie beim Entfernen der Kassette die unten angegebenen Schritte. Das Entfernen der Kassette ist für alle Baugrößen ähnlich (FU der Baugröße 0 abgebildet).

Schritt	Beschreibung
<u>A</u>	Trennen Sie die beiden in Abbildung 2 dargestellten Kabelanschlüsse.
B	Lösen Sie die beiden in Abbildung 2 gezeigten Schraubverriegelungen.
•	Schieben Sie die Kassette heraus.
	Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Kassettenabdeckung gesichert ist, um an die Platinen zu gelangen.

Abbildung 2 Typische Kassetten- und E/A-Klemmenleisten beim PowerFlex 700



Technische Daten der E/A-Klemmenleiste

			Leiterquers	chnitt ⁽¹⁾	Drehmome	ent
Nr.	Name	Beschreibung	Maximum	Minimum	Maximum	Empfohlen
0	E/A-Kassette	Abnehmbare E/ A-Kassette				
0	E/ A-Klemmenblock	Signal- und Steuerungs- anschlüsse	2,1 mm ² (AWG 14)	0,30 mm ² (AWG 22)	0,6 Nm	0,6 Nm
8	Encoder-Klem- menleiste	Stromversorgungs- und Steuersignalanschlüsse des Encoders	0,75 mm ² (AWG 18)	0,196 mm ² (AWG 24)	0,6 Nm	0,6 Nm

⁽¹⁾ Die angegebene Leiterstärke bezeichnet Maximal- bzw. Minimalgrößen, die in den Klemmenblock passen – hierbei handelt es sich nicht um Empfehlungen.

Abbildung 3 E/A-Klemmenbezeichnungen für die Vector Control-Option

	Nr.	Signal	Werksein- stellung	Beschreibung	Entsprechende Parameter
	1	Anlg. Eing. (–) ⁽¹⁾	(2)	Isoliert (3), bipolar, differenziell, ±10 V/	320-
	2	Anlg. Eing. (+) (1)		0–20 mA, 11 Bit u. Zeichen Für den 0–20 mA-Betrieb muss an den Klemmen	327
	3	Anlg. Eing. 2 (–) (1)		17 und 18 (oder 19 und 20) eine Brücke	
MANAMAN	4	Anlg. Eing. 2 (+) ⁽¹⁾		aufgesetzt werden. 88 kOhm Eingangsim- pedanz bei Konfiguration für Spannung und 95,3 Ohm bei Strom.	
MMMM	5	Bezugspotenzial	-	Für Potenzialnennspannungen (+) und (-) 10 V.	
	6	Anlg.Ausg. 1 (–)	(2)	Single-ended, bipolar (Stromausgang	340-
	7	Anlg.Ausg. 1 (+)		nicht bipolar), ±10 V/0–20 mA, 11 Bit u. Zeichen, Spannungsmodus – Strom auf	347
35	8	Anlg.Ausg. 2 (–)		5 mA begrenzt. Strommodus – max.	
	9	Anlg.Ausg. 2 (+)		Lastwiderstand beträgt 400 Ohm.	
	10	HW-PTC-Eing. 1	-	1,8 kOhm PTC, 3,32 kOhm interner Pull-up-Widerstand	238 259
	11	Digital Aus 1 – Öffner ⁽⁴⁾	Störung	Max. Widerstandslast:	380- 391
	12	Digital Aus 1 Bezugspotenzial		240 V AC/30 V DC – 1200 VA, 150 W Max. Strom: 5 A, min. Last: 10 mA	391
	13	Digital Aus 1 – Schließer ⁽⁴⁾	NICHT Störung	Max. induktive Last: 240 V AC/30 V DC – 840 VA, 105 W	
	14	Digital Aus 2 – Öffner ⁽⁴⁾	NICHT Betrieb	Max. Strom: 3,5 A, min. Last: 10 mA	
	15	Digital Aus 2/3 Bezugspotenzial			
	16	Digital Aus 3 – Schließer ⁽⁴⁾	Betrieb		
	17	Stromeing. Brücke ⁽¹⁾ –		Durch Aufsetzen einer Brücke zwischen	320-
	18	Anlg. Eing. 1		den Klemmen 17 und 18 (bzw. 19 und 20) wird der Analogeingang für Strom	327
	19	Stromeing. Brücke (1) –		konfiguriert.	
	20	Anlg. Eing. 2			
	21	-10 VDC Poti-Sollwerte	-	2 kOhm Minimallast.	
	22	+10 VDC Poti-Sollwerte	-	6: 1	
	23	HW-PTC-Eing. 2 +24 VDC ⁽⁵⁾	_	Siehe oben	
			_	Vom FU gelieferte Logikeingangsleistung. ⁽⁵⁾	
	25	Digital Ein Bezugspotenzial	-		
	26	24 V Bezugspotenzial (5)	-	Bezugspotenzial für internes Stromversorgungsmodul.	
	27	Digital Ein1 (6)	Stopp – FQ	115 V AC, 50/60 Hz – optisch isoliert,	361-
	28	Digital Ein2 ⁽⁶⁾	Start	Low-Zustand: unter 30 V AC High-Zustand: über 100 V AC, 5,7 mA	366
	29	Digital Ein3 (6)	Auto/Man.	24 V DC – optisch isoliert,	
	30	Digital Ein4 (6)	Drehz. wahl 1	Low-Zustand: unter 5 V DC High-Zustand: über 20 V DC, 10 mA DC Impedanz des Digitaleingangs: 21 kOhm	
	31	Digital Ein5 (6)	Drehz. wahl 2	impedanz des Digitaleingangs. 21 KONIII	
	32	Digital Ein6/Hardware- Reglerfreig. (6), siehe S. 49	Drehz. wahl 3		

⁽¹⁾ Wichtig: Für den Betrieb mit 0–20 mA muss an den Klemmen 17 und 18 (bzw. 19 und 20) eine Brücke aufgesetzt werden. Wird diese Brücke nicht installiert, können Schäden am FU die Folge sein.

Diese Eingänge/Ausgänge sind von einer Reihe von Parametern abhängig (siehe "Entsprechende Parameter").
 Differenzialisolation – Externe Quelle muss unter 160 V mit Bezug auf PE gehalten werden. Eingang stellt hohe Störfestigkeit bereit.

⁽⁴⁾ Kontakte in ausgeschaltetem Zustand. Jedes als "Fehler" oder "Alarm" programmierte Relais wird erregt (Anzugsspannung), wenn am FU Strom angelegt wird, und es wird entregt (Abfallspannung), wenn ein Fehler oder Alarm auftritt. Für andere Funktionen ausgewählte Relais werden nur erregt, wenn die entsprechende Bedingung auffritt. Sie werden entregt, wenn der Zustand aufgehoben wird.

^{(5) 150} mA Maximallast nur zum Versorgen der Digitaleingänge. Bei den 115 V-Ausführungen nicht vorhanden.

⁶⁾ Bei Verwendung eines Triac-Geräts muss an jedem Digitaleingang ein Lastwiderstand mit 10 kOhm, 2 Watt, installiert werden. Dieser Widerstand wird zwischen jedem Digitaleingang und Null- bzw. Bezugspotenzial installiert.

Abbildung 4 E/A-Klemmenwerte für die Standard Control-Option

	Nr.	Signal	Werksein- stellung	Beschreibung	Entsprechende Parameter
	1	Analog-SpgEing. 1 (-)	(2)	Isoliert (3) , bipolar, differenzial, $\pm 10 \text{ V}$,	320-
	2	Analog-SpgEing. 1 (+)		11 Bit u. Zeichen, 88 kOhm Eingangsimpedanz.	327
	3	Analog-SpgEing. 2 (–)	(2)	Isoliert (4), bipolar, differenzial, ±10 V,	
MMMMM	4	Analog-SpgEing. 2 (+)		11 Bit u. Zeichen, 88 kOhm Eingangsimpedanz.	
NAMEDIA	5	Bezugspotenzial	_	Für Potenzialnennspannungen (+) und (-) 10 V.	
	6	Analog-SpgAusg. 1 (-)	(2)	Bipolar, ±10 V, 11 Bit u. Zeichen,	340-
	7	Analog-SpgAusg. 1 (–)		2 kOhm Minimallast.	344
35	8	Analog-Stromausg. 1 (–)	(2)	4-20 mA, 11 Bit u. Zeichen, 400 Ohm	
	9	Analog-Stromausg. 1 (+)		Maximallast.	
	10	Für zukünftige Verwendung	reserviert		
	11	Digitalausg. 1 – Öffner (1)	Störung	Max. Widerstandslast:	380-
	12	Digital Aus 1	Storarig	240 V AC/30 V DC – 1200 VA, 150 W	387
		Bezugspotenzial		Max. Strom: 5 A, min. Last: 10 mA	
	13	Digital Aus 1 – Schließer ⁽¹⁾	NICHT Störung	Max. induktive Last:	
	14	Digital Aus 2 – Öffner (1)	NICHT Betrieb	240 V AC/30 V DC – 840 VA, 105 W Max. Strom: 3,5 A, min. Last: 10 mA	
	15	Digital Aus 2 Bezugspotenzial		Wide. Strom. 5,5 7, min. East. 10 m/s	
	16	Digital Aus 2 – Schließer ⁽¹⁾	Betrieb		
	17	Analog-Stromeing. 1 (–)	(2)	Isoliert (3), 4–20 mA, 11 Bit u. Zeichen,	320-
	18	Analog-Stromeing, 1 (+)		124 Ohm Eingangsimpedanz.	327
	19	Analog-Stromeing, 2 (–)	(2)	Isoliert (4), 4–20 mA, 11 Bit u. Zeichen,	
	20	Analog-Stromeing. 2 (+)		124 Ohm Eingangsimpedanz.	
	21	-10 VDC Poti-Sollwerte	-	2 kOhm Minimallast	
	22	+10 VDC Poti-Sollwerte	-		
	23	Für zukünftige Verwendung	reserviert		
	24	+24 VDC ⁽⁵⁾	_	Vom FU gelieferte Logikeingangsleistung. ⁽⁵⁾	
	25	Digital Ein Bezugspotenzial	_		
	26	24 V Bezugspotenzial ⁽⁵⁾	-	Bezugspotenzial für interne Netzversorgung.	
	27	Digital Ein 1	Stopp – FQ	115 V AC, 50/60 Hz – optisch isoliert,	361-
	28	Digital Ein 2	Start	Low-Zustand: unter 30 V AC High-Zustand: über 100 V AC, 5,0 mA	366
	29	Digital Ein 3	Auto/Man.	High-Zustand: uber 100 v AC, 5,0 mA 24 V AC/DC, 50/60 Hz – optisch isoliert,	
	30	Digital Ein 4	Drehz.wahl 1	Low-Zustand: unter 5 V AC/DC	
	31	Digital Ein 5	Drehz.wahl 2	High-Zustand: über 20 V AC/DC,	
	32	Digital Ein 6	Drehz.wahl 3	11,2 mA DC Impedanz des Digitaleingangs: 35 kOhm	

⁽¹⁾ Kontakte in ausgeschaltetem Zustand. Jedes als "Fehler" oder "Alarm" programmierte Relais wird erregt (Anzugsspannung), wenn am FU Strom angelegt wird, und es wird entregt (Abfallspannung), wenn ein Fehler oder Alarm auftritt. Für andere Funktionen ausgewählte Relais werden nur erregt, wenn die entsprechende Bedingung auftritt. Sie werden entregt, wenn der Zustand aufgehoben wird.

⁽²⁾ Diese Eingänge/Ausgänge sind von einer Reihe von Parametern abhängig. Siehe "Entsprechende Parameter".

⁽³⁾ Differenzialisolation – Externe Quelle muss unter 160 V mit Bezug auf PE gehalten werden. Eingang stellt hohe Störfestigkeit bereit.

⁽⁴⁾ Differenzialisolation – Externe Quelle muss unter 10 V mit Bezug auf PE werden.

^{(5) 150} mA Maximallast nur zum Versorgen der Digitaleingänge. Bei den 115-V-Ausführungen nicht vorhanden.

E/A-Verdrahtungsbeispiele

Eingang/Ausgang	Anschlussbeispiel	Parametereinstellungen
Potenziometer-Drehzah Isollwert, unipolar ⁽¹⁾ 10 kOhm Poti. Empfohlen (Minimum 2 kOhm)	3 3 4 4 5 5 5 22	Skalierung einstellen: Parameter 91/92 und 325/326 Ergebnisse anzeigen: Parameter 002
Analogeingang, Drehzahlsollwert, bipolar ±10 V Eingang	Bezugspotenzial	Richtungsmodus festlegen: Parameter 190 = "1, bipolar" Skalierung einstellen: Parameter 91/92 und 325/326 Ergebnisse anzeigen: Parameter 002
Analogspannungs- eingang, Drehzahlsoll- wert, unipolar 0 bis +10 V Eingang	Bezugspotenzial	Eingang mit Parameter 320 konfigurieren Skalierung einstellen: Parameter 91/92 und 325/326 Ergebnisse anzeigen: Parameter 002
Analogstromeingang, Drehzahlsollwert, unipolar 0 bis 20 mA Eingang	Bezugspotenzial 3 19 19 19 19 20	Eingang für Strom konfigurieren: Parameter 320 und Brücke an entsprechende Klemmen aufsetzen Skalierung einstellen: Parameter 91/92 und 325/326 Ergebnisse anzeigen: Parameter 002
Analogstromeingang, Drehzahlsollwert, unipolar 4 bis 20 mA Eingang	Bezugspotenzial	Eingang für Strom konfigurieren: Parameter 320, Bit 1 = "1, Strom" Skalierung einstellen: Parameter 91/92 und 325/326 Ergebnisse anzeigen: Parameter 002
Analogeingang, PTC PTC OT gesetzt > 5 V PTC OT gelöscht < 4 V PTC Short < 0,2 V	1,8 k PTC 2 3,32 k Ohm 22	 Störungskonfig. 1 festlegen: Parameter 238, Bit 7 = "Aktiviert" Alarmkonfig. 1 festlegen: Parameter 259, Bit 11 = "Aktiviert" FU-Alarmstatus 1 anzeigen: Parameter 211, Bit 11 = "Wahr"
HW-PTC-Eingang ⁽²⁾ PTC OT gesetzt > 5 V PTC OT gelöscht < 4 V PTC Short < 0,2 V	1,8 k PTC Ferrit-stab 23	Störungskonfig. 1 festlegen: Parameter 238, Bit 13 = "Aktiviert" Alarmkonfig. 1 festlegen: Parameter 259, Bit 18 = "Aktiviert" Status anzeigen: FU-Alarm 1: Parameter 211, Bit 18 = "Wahr"

- (1) Wichtige Informationen zur bipolaren Verdrahtung können Sie dem Warnhinweis auf Seite 43 entnehmen.
- (2) Ein in die Motorwindungen integriertes PTC-Gerät (Positive Temperature Coefficient), ein Motorthermistor, kann vom FU für den thermischen Schutz des Motors überwacht werden.


Eingang/Ausgang	Anschlussbeispiel	Parametereinstellungen
2-Draht-Steuerung ohne Wendung ⁽¹⁾ Interne Versorgung mit 24 V DC	24 25 26 3 26 5 5topp-Lauf	 Digitaleingang 1 deaktivieren: Parameter 361 = "0, Nicht belegt" Digitaleingang 2 festlegen: Parameter 362 = "7, Betrieb" Richtungsmodus festlegen: Parameter 190 = "0, Unipolar"
2-Draht-Steuerung mit Wendung ⁽¹⁾ Externe Versorgung (von E/A-Platine abhängig)	Neutral/ Bezugspotenzial +24V 25 Vorwärts Rückwärts.	 Digitaleingang 1 festlegen: Parameter 361 = "8, Vorwaerts" Digitaleingang 2 festlegen: Parameter 362 = "9, Rueckwaerts"
3-Draht-Steuerung Interne Versorgung	24 25 26 27 27 28 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	Keine Änderungen erforderlich, wenn die Parameter die Werkseinstellungen aufweisen
3-Draht-Steuerung Externe Versorgung (von E/A-Platine abhäng- ig). Nur 3-Draht-Funktionen erforderlich ([Wahl Dig.Eing. 1]). Bei einer 2-Draht-Auswahl wird ein Alarm des Typs 2 ausgelöst.	Neutral/ 115 V/ Bezugspotenzial +24 V	Keine Änderungen erforderlich, wenn die Parameter die Werkseinstellungen aufweisen
Digitaleingang SPS-Ausgangsplatine (von Platine abhängig). Zum Verteilen des Leck- stroms werden Wider- stände empfohlen.	Neutral/ Bezugspotenzial	Keine Änderungen erforderlich, wenn die Parameter die Werkseinstellungen aufweisen
Digitalausgang Relais im erregten Zustand mit FU im Fehlerzustand abgebildet. Siehe Seite 45. Vector Control • 2 Relais an Klemme 14–16 Standard Control • 1 Relais an Klemme 14–16	Stromquelle 11 12 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	Vector Control Quelle für Aktivierung wählen: Parameter 380/384/388 Standard Control Quelle für Aktivierung wählen: Parameter 380/384
Aktivierungseingang	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Vector Control Mit Parameter 366 konfigurieren Für dedizierte Hardware-Reglerfreigabe: Brücke J10 entfernen (siehe Seite 49) Standard Control Mit Parameter 366 konfigurieren

⁽¹⁾ Wichtig: Durch das Programmieren der Eingänge für 2-Draht-Steuerung (Betrieb) werden alle Start-Tasten der Bedieneinheit deaktiviert, sofern nicht Parameter 192, [HIM-SW spei.], Bit 1 [Manueller Modus] = "1". Dadurch kann die Bedieneinheit den Start und den Tipp-Betrieb steuern.

Hardware-Aktivierungsschaltung (nur Vector Control)

Der Anwender kann einen Digitaleingang standardmäßig als Aktivierungseingang programmieren. Der Status dieses Eingangs wird von der FU-Software interpretiert. Wenn die Anwendung eine Deaktivierung des FUs ohne Software-Interpretation erfordert, kann eine "dedizierte" Hardware-Aktivierungskonfiguration verwendet werden. Dies wird durch Entfernen einer Brücke und Verdrahten des Aktivierungseingangs mit "Digital Ein6" erreicht.

- Entfernen Sie die E/A-Steuerkassette mit der Abdeckung gemäß der Beschreibung auf <u>Seite 44</u>.
- Suchen und entfernen Sie die Brücke auf der Hauptsteuerungsplatine (siehe Diagramm).
- **3.** Setzen Sie die Kassette wieder zusammen.
- **4.** Verdrahten Sie "Aktivieren" mit "Digital Ein6" (siehe <u>Seite 45</u>).
- Vergewissern Sie sich, dass [Wahl Dig.Eing. 6], Parameter 366, auf "1, aktivieren" eingestellt ist.



Encoder-Schnittstellenoption (nur Vector Control)

Bezeichnungen der Encoder-Klemmen

	Nr.	Beschreibung	
Siehe "Detail"	8	+12 V ⁽¹⁾ Gleichspannung	Interne Stromquelle
auf <u>Seite 44</u>	7	+12 V ⁽¹⁾ DC-Rückführung (Bezugspotenzial)	250 mA.
	6	Encoder Z (NOT)	Impuls-, Markierer- oder
	5	Encoder Z	Registriereingang. (2)
	4	Encoder B (NOT)	Quadratur-B-Eingang.
	3	Encoder B	
1 6 8	2	Encoder A (NOT)	Einzelkanal- oder
	1	Encoder A	Quadratur-A-Eingang.


Über Steckbrücken wählbare +5/12 V auf Encoder-Platinen 20B-ENC-1 verfügbar.


⁽²⁾ Der Z-Kanal kann als Impulseingang genutzt werden, während A und B für den Encoder verwendet werden.

Technische Daten für Encoder

Turne	Inkrementell, Zweikanal			
Тур:				
Netzteil:	12 V, 250 mA. Eingänge minimal 12 V, 10 mA, isoliert mit			
	Differenzialsender, maximal 250 kHz.			
Quadratur:	90°, ±27 Grad bei 25 °C.			
Arbeitszyk- lus:	50 % +10 %			
Anforde- rungen:	Die Encoder müssen die folgenden Anforderungen erfüllen: Leitungstreibertyp, Quadratur (Zweikanal) oder Impuls (Einkanal), 8–15 V DC Ausgang (3,5–6 V DC bei Steckbrücken in 5-V-Position), Single-ended oder differenziell sowie geeignet für eine Versorgung von mindestens 10 mA pro Kanal. Die maximale Eingangsfrequenz beträgt 250 kHz. Die Schnittstellenplatine des Encoders lässt eine 12-V-DC-Rechteckwelle mit einer Hochzustandsspannung von mindestens 7,0 V DC zu. Befinden sich die Steckbrücken in der 5-V-Position, lässt der Encoder eine 5-V-DC-Rechteckwelle mit einer Hochzustandsspannung von mindestens 3,1 V DC zu. In beiden Brückenpositionen beträgt die maximale Niederzustandsspannung 0,4 V DC.			

Brückeneinstellungen für Encoder-Platine





Beispielverdrahtung für Encoder

E/A **Anschlussbeispiel** E/A Anschlussbeispiel Encoder-Encoder-000000 Spannung-Spannung -Interne FU-Externe Strom-Spannung quelle Intern (FU) 12 V DC, 250 mA(1) Encoder-Encoder-0 0 Signal -Signal -0 Singledifferen-0 ended, ziell. Ø Ø

(1) SHLD-Anschluss am FU-Gehäuse (siehe Seite 28).

Ø

0 bi

Schritt 5 Checkliste für die Inbetriebnahme

 Diese Prüfliste ist auf die Menüoption "Grundlegende Inbetriebnahme" ausgerichtet. Informationen zu anderen Inbetriebnahmeroutinen finden Sie auf Seite 57.

Zweikanal

øΕ

0

ØF

- Zum Ausführen der grundlegenden Inbetriebnahmeroutine ist eine Bedieneinheit erforderlich.
- Die grundlegende Inbetriebnahmeroutine kann die Parameterwerte für Analog- und Digital-E/A ändern. Siehe "Häufige Änderungen bei der E/A-Programmierung" auf <u>Seite 61</u>.



Zweikanal

(2)

ACHTUNG: Legen Sie zunächst Spannung an den FU an, um den im Folgenden beschriebenen Vorgang für die Inbetriebnahme durchführen zu können. Im Gerät liegen allerdings Spannungen in der Höhe der Netzspannung an. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlags bzw. von Geräteschäden sollten die folgenden Schritte nur von qualifiziertem Wartungspersonal durchgeführt werden. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme sämtliche Anweisungen aufmerksam durch.

Vorbereitungen auf die FU-Inbetriebnahme

1.	Stellen Sie sicher, dass sämtliche Eingänge an die korrekten Klemmen
	angeschlossen und gesichert sind.

- Stellen Sie sicher, dass die anzuschließende AC-Netzspannung innerhalb des für den FU zulässigen Bereichs liegt.
- → 3. Stellen Sie sicher, dass die Steuerleistungsspannung stimmt.

⁽²⁾ Das Beispiel bezieht sich nur auf 20B-ENC-1.

4. Für die Ausführung der restlichen Schritte ist eine Bedieneinheit (HIM) erforderlich. Schließen Sie diese an DPI-Anschluss (Drive Peripheral Interface) 1 oder 2 an. Falls keine Bedieneinheit zur Verfügung steht, verwenden Sie für die Inbetriebnahme des FUs Fernsteuerungsgeräte.

Wichtig:

Beim erstmaligen Einschalten kann es ca. 5 Sekunden dauern, bis die Befehle von der Bedieneinheit erkannt werden (einschließlich der Stopp-Taste). Eine Erläuterung der LED-Anzeigen ist auf Seite 60 zu finden.



Schalten Sie die Netzspannung und Eingangssteuerspannungen zum FU ein.

Wenn einer der sechs Digitaleingänge mit "Stopp – FQ" (FQ = Fehlerquittierung) oder "Aktivieren" konfiguriert ist, vergewissern Sie sich, dass Signale vorhanden sind, oder konfigurieren Sie [Wahl Dig.Eing. x], Parameter 361–366 neu. Wenn keine E/A-Option installiert ist (d. h. es ist keine E/A-Klemmenleiste vorhanden), vergewissern Sie sich, dass [Wahl Dig.Eing. x] nicht mit "Stopp – FQ" oder "Aktivieren" konfiguriert ist. Andernfalls kann der FU nicht gestartet werden. Eine Liste möglicher Konflikte der Digitaleingänge finden Sie unter Fehlerbehebung – Auszug aus der Liste der Störungen und Alarmmeldungen auf Seite 62.

Wenn die STS-LED zu diesem Zeitpunkt nicht grün blinkt, sehen Sie unter <u>FU-Statusanzeigen auf Seite 60</u> nach.

- 6. W\u00e4hlen Sie bei Aufforderung eine Anzeigesprache aus. Der Inbetriebnahmebildschirm des PowerFlex 700 wird angezeigt.
- 7. Drücken Sie die Eingabetaste, um das Inbetriebnahme-Menü anzuzeigen.
- 8. Markieren Sie mit den Pfeiltasten die Option "2. Grundlegend".
- 9. Drücken Sie die Eingabetaste. Gehen Sie mit der Eingabetaste das Menü durch. Sie werden durch die Inbetriebnahmeroutine geleitet.

In der gundlegenden Inbetriebnahmeroutine werden einfache Fragen gestellt und Aufforderungen zur Eingabe der entsprechenden Informationen angezeigt. Siehe auch <u>Häufige Änderungen bei der E/A-Programmierung auf Seite 61</u>.


Informationen zu Inbetriebnahme-Motortests

Die Steuerungsart ist davon abhängig, welche Start-/Tippen-Quelle in Schritt 3, "Motortests", ausgewählt wurde.

Start-/ Tippen-Quelle	Beschreibung der Steuerungsquelle	
Digitaleingänge	Digitaleing. 1 = Stopp/Digitaleing. 2 = Start/Digitaleing. 3 = Tippen	
Lokale Bedieneinheit –	An DPI-Anschluss 1 angeschlossene Bedieneinheit steuert Stopp/Start/Tippen	
Anschluss 1	Digitaleing. 1 bis 6 sind während Motortests vorübergehend deaktiviert.	
Dezentrale Bedieneinheit	An DPI-Anschluss 2 angeschlossene Bedieneinheit steuert Stopp/Start/Tippen	
	Digitaleing. 1 bis 6 sind während Motortests vorübergehend deaktiviert.	

Während Motortests und Abstimmungsverfahren kann der FU bestimmte Parameterwerte für eine ordnungsgemäße Inbetriebnahme anpassen. Nach Abschluss der Inbetriebnahme werden diese Werte auf die ursprünglichen Werte zurückgesetzt. Die betroffenen Parameter sind: 053, 080, 276, 278, 361–366. Wenn während der Tests die Stromversorgung des FUs getrennt wird, ohne das Verfahren für die automatische Abstimmung abzubrechen, werden diese Parameter möglicherweise nicht auf die ursprünglichen Werte zurückgesetzt. Tritt diese Situation auf, setzen Sie den FU auf die Werkseinstellungen zurück (siehe Seite 61) und wiederholen Sie das Inbetriebnahmeverfahren.

Menüstruktur bei der ersten Inbetriebnahme



Bedieneinheit - Übersicht

Elemente der LCD-Anzeige

Anzeige	Beschreibung
F-> Netzstörung	Richtung FU-Status Alarm Auto/Man. Informationen
0,0 Hz	Soll- oder Ausgangsfrequenz
Hauptmenü:	
Diagnosen	Programmierung/Überwachung/Fehlersuche
Parameter	
Geräteauswahl	

Bedieneinheit – Tastenfunktionen

Taste	Beschreibung			
	Beenden des Me von Änderunger Parameterwert o einer Störung/ei	n an einem oder Quittieren		
	Auswählen einer eines Bits oder W Bearbeitungsmo Parameterbildscl	dus auf einem		
	Durchsuchen vo Erhöhen eines W Umschalten eine	erts oder	Allen-Bradley	
V		n Optionen, Senken Umschalten eines	SMARY Annière Spunde Annière beformen	
~	Parameterbildsc	smodus auf einem		
	Zugreifen auf die Funktion, die einer Programmierungs- oder Zifferntaste zugewiesen ist. Ermöglicht den Zugriff auf die Anzeige im großen Format. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Freguenzumrichters.		Bedieneinheit (HIM)	
	Starten des FUs. Stoppen des FUs	oder Quittieren		
Tippbetrieb	eines Fehlers. Tippbetrieb des	FUs.		
	Ändern der Richtung.	Diese Tasten sind nur dann aktiv, wenn die Bedieneinheit manuelle Steuerung erhält oder Parameter 090 [Wahl Solldrehz.A]/093 [Wahl		
\Diamond	Erhöhen der Drehzahl.	Solldrehz.B] eingestellt ist auf: Option 18, "DPI-Port 1", für eine in der FU-Abdeckung installierte Bedieneinheit		
(Verringern der Drehzahl.	oder Option 19 "DPI-Port 2" für eine per Kabel für den Freihandbetrieb oder die dezentrale Installation angeschlossene Bedieneinheit		

Bedieneinheit (HIM) - Hauptmenü

Bildschirm des Hauptmenüs	Menüauswahl
Netzstörun Auto Hauptmenü: Diagnosen Parameter	Hauptmenü: Diagnosen Parameter Geräteauswahl Speicher Inbetriebnahme
Coratomanal	Präferenzen

ALT-Funktionen

Zum Verwenden einer ALT-Funktion drücken Sie beginnend im Hauptmenü zunächst die ALT-Taste und lassen Sie sie wieder los; drücken Sie dann die Programmierungstaste, die einer der folgenden Funktionen zugeordnet ist:

ALT-Taste,		
dann	Funktion	Beschreibung der Funktion
	S.M.A.R.T.	Blendet den S.M.A.R.TBildschirm ein. Über diese Funktion können die FU-Parameter schnell programmiert werden, indem direkt auf die am häufigsten verwendeten FU-Funktionen zugegriffen werden kann. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.
	An-/ Abmelden	Zum Ändern von Parametereinstellungen anmelden. Zum Sichern von Parametereinstellungen abmelden. Kennwort ändern.
	Anzeige	Ermöglicht die Auswahl der Anzeigeart für Parameter oder ausführliche Informationen zu einem Parameter oder einer Komponente.
	Gerät	Angeschlossenen Adapter zum Bearbeiten auswählen.
	Sprache	Blendet den Bildschirm für die Sprachauswahl ein. Über die LCD-Bedieneinheit eines FUs der Architektur-Klasse können Sie die Anzeigesprache jederzeit ändern.
V	Auto/Man	Schaltet zwischen automatischem und manu- ellem Modus um. Wenn die Bedieneinheit den manuellen Modus anfordert, wird die Quelle des Drehzahlsollwerts an die Bedieneinheit übertragen.
	Entfernen	Ermöglicht das Entfernen der Bedieneinheit ohne Störung, wenn sie nicht das letzte steuernde Gerät ist und nicht über die manuelle Steuerung des FUs verfügt.
+/-	Param-Nr.	Ermöglicht die Eingabe einer Parameternummer zum Anzeigen/Bearbeiten.

Inbetriebnahmeroutinen

Über die PowerFlex 700-Inbetriebnahmeroutinen kann der Anwender den FU schneller und präziser in Betrieb nehmen. Wenn Sie über eine LCD-Bedieneinheit verfügen, stehen zwei Methoden zur Verfügung.

S.M.A.R.T. Start

Diese Routine kann mit der ALT-Funktionstaste der LCD-Bedieneinheit erreicht werden. Mit dieser Tastenkombination wird eine Liste von Parametern für die Programmierung der acht am häufigsten angepassten FU-Funktionen angezeigt. Dazu gehören die Motoreinstellungen für Start, Stopp, minimale Drehzahl, maximale Drehzahl, Beschleunigungszeit, Verzögerungszeit, Sollwertquelle (Solldrehzahl) und elektronische Überlast. Es sind keine Kenntnisse der Parameterorganisation oder des Zugriffs auf die Parameter erforderlich. S.M.A.R.T. Über die Start-Funktion kann der FU in wenigen Minuten in Betrieb genommen werden. Siehe Seite 59.

Startroutine mit Unterstützung

Der Anwender erhält in drei Stufen der Startroutine mit Unterstützung (einfach, detailliert und Anwendung) Hilfestellung bei der Inbetriebnahme des FUs, indem einfache Ja/Nein-Fragen und Aufforderungen zur Dateneingabe gestellt werden. Der Anwender wird durch die Inbetriebnahme geleitet, sodass für die Überführung des FUs in einen sofort einsatzbereiten Zustand weniger Zeit benötigt wird. Die folgenden Elemente sind in der Inbetriebnahmeroutine enthalten:

- Eingangsspannungsbereiche
- Motordaten
- Motortests und Autotuning
- Steuerungs- und Richtungsgrenzen für Drehzahl/Drehmoment
- Drehz.-Sollw.
- Start- und Stopp-Modi
- Rampenkonfiguration
- Digital- und Analog-E/A
- Anwendungskonfiguration (Drehzahlprüfung, Olpumpen, Positionierung/Drehzahlprofilerstellung)


Ausführliche Informationen finden Sie auf Seite 59.

Wichtige Informationen

Zum Anzeigen bzw. Ändern von Parametern muss Spannung am FU anliegen. Eine bereits vorgenommene Programmierung kann bei Anlegen der Spannung Auswirkungen auf den FU-Status und -Betrieb haben. Wenn die E/A-Kassette gewechselt wurde, müssen die Parameter auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt werden.

Drehzahlprüfungsanwendungen können zur Feinabstimmung des Motors auf die Startroutine mit Unterstützung zurückgreifen. Es wird jedoch empfohlen, den Motor während der Routine von der Hebevorrichtung/Krananlage zu trennen. Ist dies nicht möglich, finden Sie ein manuelles Abstimmungsverfahren im Benutzerhandbuch.

Abbildung 5 Inbetriebnahmemenü



Ausführen des S.M.A.R.T.- Start

Für die meisten Anwendungen ist bei der Inbetriebnahme lediglich die Änderung einiger weniger Parameter erforderlich. Die LCD-Bedieneinheit eines FUs der Serie PowerFlex 700 bietet die S.M.A.R.T.-Startfunktion, bei der die am häufigsten geänderten Parameter angezeigt werden. Mithilfe dieser Parameter können Sie die folgenden Funktionen einstellen:

- S Start- und Stoppmodus
- M Minimale und maximale Drehzahl
- A Beschl-Zeit 1 und Verzoeg-Zeit 1
- R Sollwertquelle
- T Temperaturüberlast des Motors

So führen Sie eine S.M.A.R.T.-Startroutine aus:




Ausführen einer Startroutine mit Unterstützung

Wichtig: Für diese Startroutine ist eine LCD-Bedieneinheit erforderlich.

Bei der Inbetriebnahmeroutine mit Hilfestellung werden Sie dazu aufgefordert, erforderliche Informationen einzugeben. Wählen Sie im Hauptmenü die Option "Inbetriebnahme", um Zugriff auf die Startroutine mit Unterstützung zu erhalten.

So führen Sie eine Startroutine mit Unterstützung aus:



Wichtig:

Damit die Daten der Inbetriebnahme/automatischen Abstimmung gespeichert werden, muss nach Abschluss der Inbetriebnahmeroutine die Option "Fertig/Beenden" gewählt werden.

FU-Statusanzeigen

Name	Farbe	Zustand	Beschreibung
• POWER	Grün	Leuchtet stetig	Leuchtet, wenn am FU Strom anliegt.
	Grün Blinkt		Der FU ist bereit, aber nicht in Betrieb; es liegen keine Störungen vor.
		Leuchtet stetig	Der FU ist in Betrieb; es liegen keine Störungen vor.
	Gelb Blinkt, FU angehalten	Es liegt ein Startverhinderungszustand vor; der FU kann nicht gestartet werden. Überprüfen Sie Parameter 214 [Start-Verhind.].	
	Blinkt, FU in Betrieb Leuchtet stetig, FU in Betrieb		Es tritt ein Alarmzustand des Typs 1 mit Unterbrechung auf. Überprüfen Sie Parameter 211 [Geraetealarm 1].
			Es liegt ein andauernder Alarmzustand des Typs 1 vor. Überprüfen Sie Parameter 211 [Geraetealarm 1].
	Rot	Blinkt	Es ist eine Störung aufgetreten.
		Leuchtet stetig	Es ist eine nicht rücksetzbare Störung aufgetreten.
	Siehe Benutzerhand- buch für den Kommu- nikationsadapter.		Status der internen Kommunikation am DPI-Anschluss (falls vorhanden).
			Status des Kommunikationsmoduls (falls installiert).
			Status des Netzwerks (falls angeschlossen).
			Status des Sekundärnetzwerks (falls angeschlossen).

Häufige Änderungen bei der E/A-Programmierung

Möglicherweise muss für Ihre Anwendung die Werkteinstellung einiger Parameter geändert werden.

Solldrehzahl A

Ändern Sie die Solldrehzahl A von "Analogeing. 2" zu "Analogeing. 1", um ein externes Potenziometer anzuschließen.

- Legen Sie Parameter 090 [Wahl Solldrehz.A] auf Option 1, "Analogeing. 1", fest. Dadurch wird der Solldrehzahleingang auf E/A-Klemmen 14 und 15 für die Spannung und E/A-Klemmen 16 und 17 für den Strom festgelegt.
- 2. Legen Sie Parameter 096 [Wahl TB Man Soll] auf Option 9, "Motorpot-Lvl", fest.Dadurch wird ein potenzieller Konflikt-Alarmzustand vermieden. "Analogeing. 2" kann nicht bei folgender Auswahl als Solldrehzahlquelle festgelegt werden:
 - 117 [Trimm Eing. Wahl]
 - 126 [PI-Sollw.Auswahl]
 - 128 [PI-Istw.Auswahl]
 - 147 [Wahl Stromgrenze]
- Legen Sie Parameter 091 [Drehz-Sollw A OG] auf den oberen Wert des gewünschten Solldrehzahlbereichs in Hz fest.
- Legen Sie Parameter 092 [Drehz-Sollw A UG] auf den unteren Wert des gewünschten Solldrehzahlbereichs in Hz fest.

Steuerungsart

Ändern Sie an "Digitaleing. 1" und "Digitaleing. 2" den 3-Draht-Start/Stopp zu einem 2-Draht-Betrieb/Nicht-Betrieb.

Wichtig: Hierdurch wird die Start-Taste auf der Bedieneinheit deaktiviert.

- Legen Sie Parameter 361 [Wahl Dig.Eing. 1] auf Option 7, "Betrieb", oder 9, "Rueckwaerts", fest.
- 2. Legen Sie Parameter 362 [Wahl Dig.Eing. 2] auf eine andere Option wie etwa 8, "Vorwaerts", oder 10, "Tippbetrieb", fest.

Siehe die E/A-Verdrahtungsbeispiele ab <u>Seite 47</u>.

Wiederherstellen der Werkseinstellungen

Wähen Sie im Hauptmenü der Bedieneinheit: Speicher/Reset Werkseinst

Fehlerbehebung – Auszug aus der Liste der Störungen und Alarmmeldungen

Eine vollständige Liste der Störungen und Alarmmeldungen finden Sie im PowerFlex 700-Benutzerhandbuch.

Fehler	Ä.	Typ ⁽¹⁾	Beschreibung	Maßnahme
Hilfsein- gang	2	1	Sperrung des Hilfseingangs ist aufgehoben.	Dezentrale Verdrahtung überprüfen.
Verzög Inhibit	24	3	Der FU verhindert eine angeforderte Verzögerung, da er versucht, die Busspannung zu begrenzen.	 Prüfen, ob sich die Eingangsspannung innerhalb des für den FU festgelegten Bereichs befindet. Prüfen, ob für die Masseimpedanz des Systems ordnungsgemäße Erdungsmethoden angewandt wurden. Busregelung deaktivieren und/oder dynamischen Bremswiderstand hinzufügen und/oder Verzögerungszeit verlängern. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 6. Mit Parameter 238 deaktivieren.
Blstrm- Soll aBer	78		Der für Blindstrom im Autotuning-Verfahren festgelegte Wert überschreitet den programmierten [Motornennstrom], Parameter 042.	[Motornennstrom] entsprechend der Nennstromangabe auf dem Motortypenschild neu programmieren. Autotuning wiederholen.
HW-Ueber- strom	12	1	Der FU-Ausgangsstrom hat die Hardwarestrombegrenzung überschritten.	Programmierung prüfen. Auf übermäßige Belastung, falsche DC-Boosteinstellung, zu hoch eingestellte Spannung für DC-Bremse oder andere Ursachen für Überstrom prüfen.
IR-Spgsbe- reich	77		Der werkseitig eingestellte Autotuning-Wert ist "Berechnen", und der vom Autotuning-Verfahren ermittelte Wert für [IR-Spgsabfall] ist außerhalb des zulässigen Bereichs.	Die Nennwertangaben auf dem Motortypenschild erneut eingeben.

Fehler	Ŗ.	Typ ⁽¹⁾	Beschreibung	Maßnahme
Motorueb- erlast	7	① ③	Interne elektronische Überlastauslösung. Aktivieren/Deaktivieren mit [Kfg Stoerung 1].	Die Motorlast ist zu hoch. Sie muss reduziert werden, so dass der FU-Ausgangsstrom die im Parameter [Motornennstrom] festgelegte Stromstärke nicht überschreitet.
Drehzahl- grenze	25	1	Mit Funktionen wie Schlupfkompensation oder Busregelung wird versucht, eine höhere Ausgangsfrequenz als die in [Drehzahlgrenze], Parameter 083, programmierte zu ersetzen.	Übermäßige Last entfernen bzw. Überlastbedingungen beseitigen, fällige Wartungen durchführen oder [Drehzahlgrenze] erhöhen.
Ueber- spannung	5	1	Die DC-Busspannung hat den Höchstwert überschritten.	Die Netzleitung auf hohe Netzspannung oder Einschwingzustände prüfen. Überhöhte Busspannung kann auch generatorischen Motorbetrieb zurückzuführen sein. Verzögerungszeit verlängern oder optionale dynamische Bremse installieren.
SW-Ueber- strom	36	1	Der FU-Ausgangsstrom hat den Nennstromwert für 1-ms-Intervalle überschritten. Dieser Nennwert ist größer als der Wert für 3-s-Intervalle und kleiner als der Fehlerpegel für einen Hardwareüberstrom. Er liegt meist zwischen 200 und 250 % des FU-Dauernennstroms.	Auf übermäßige Belastung, falsche DC-Boosteinstellung prüfen. Spannung für DC-Bremse zu hoch eingestellt.

⁽¹⁾ Im Benutzerhandbuch finden Sie eine Beschreibung der Fehlertypen.

Alarm	Ŋ.	Typ ⁽¹⁾	Beschreib	ung						
DigEin	17	(2)	Bei Funktio							
KonfliktA			Mit " ‡ " ge	kennzei	ichnete l	Kombir	nationen	lösen ei	nen Ala	rm aus.
			-	Bschl2/	Beschl 2	Ver-	Tippbe-	Tipp vor	Tipp	Vor/
				Vrzg2	Descrii 2	zoeg 2	trieb1/2	πρρ νοι	rueckw	Rueck
			Bschl2/ Vrzg2			4				
			Beschl 2							
			Verzoeg 2							
			Tippbe- trieb 1/2					ĄL	.jL	
			Tipp vor				4			‡ .
			Tipp rueckw				中			.

Alarm	Ŗ.	Typ ⁽¹⁾	Beschrei	buna	1							
DigEin KonfliktB	18	2							flikt zw	ischen		
				Start	Stopp- FQ	Be- trieb	Vorwa- erts	Rueck- waerts	Tippbet rieb1/2	Tipp vor	Tipp rueckw	Vor/ Rueck
			Start			ijL	ŢL	4.		ìŗ	.Ļ	
			Stopp-FQ									
			Betrieb				Įi.	.		滇	.‡.	
			Vorwaerts	.Ļ		ŢL						Ť
			Rueckwa- erts	.‡		Įį.			.‡			非
			Tippbe- trieb 1/2				į	‡ .				
			Tipp vor			4						
			Tipp rueckw			ij						
			Vor/Rueck				4	į.				
			Drehz. Wah Drehz. Wah	den folgenden Eingangsfunktionen nicht zulässig. Vorwaerts/Rueckwaerts Drehz. Wahl 1 Drehz. Wahl 2 Drehz. Wahl 3 Vorwaerts Stoppmodus B BetriebVerzoeg 2 Stoppmodus B								
KL	30	(2)	Tritt auf, v	venn								
Man.SW- Konflt			• "Auto/N [Wahl D	 "Auto/Manuell" (Standardwert) für Parameter 363, [Wahl Dig.Eing. 3], eingestellt ist <u>und</u> Parameter 96, [Wahl TB Man Soll], neu programmiert wurde. 								
			Es kann k programr				auch d	les ausç	gewählt	en An	alogein	gangs
			beispiel: Wenn [Wahl TB Man Soll] zu "Anlg.Eing. 2" umprogrammiert wird, müssen alle für "Anlg.Eing. 2" werkseitig vorprogrammierten Verwendungszwecke umprogrammiert werden (z. B. Parameter 90, 117, 128 und 179). Siehe auch Beispiele zu automatischer/manueller Steuerung im PowerFlex 700-Benutzerhandbuch.									
			Korrektur	maßr	nahme	:						
			Die Pardüberpri[Dig. Ein umprog	üfen/ ng. 3]	umpro auf eii	gram ne an	mierei	n <u>oder</u>		-		

⁽¹⁾ Im Benutzerhandbuch finden Sie eine Beschreibung der Alarmtypen.

Häufig auftretende Symptome und Abhilfemaßnahmen

FU startet nicht, wenn die Start- oder Betriebseingänge an der Klemmenleiste angeschlossen sind.

Ursache	Anzeige	Abhilfemaßnahme
FU-Fehler	Rot blinkende Statuslampe	Fehler löschen. • Stopp-Taste drücken • Stromzufuhr aus- und wieder einschalten • [Stoerungsquitt.] auf 1 setzen • "Stoerungsquitt" im Diagnosemenü der Bedieneinheit.
Fehlerhafte Verdrahtung der Eingänge. Siehe auch die Verdrahtungsbeispiele auf Seite 47. Für eine 2-Drahtsteuerung muss der Eingang auf "Betrieb", "Vorwaerts", "Rueckwaerts" oder "Tippbetrieb" eingestellt sein. Für eine 3-Drahtsteuerung müssen die Eingänge auf "Start" und "Stopp" eingestellt sein. Anschlüsse 25 und 26 müssen über eine Brücke verbunden werden.	Keine	Eingänge korrekt verdrahten und/ oder Brücke montieren.
Fehlerhafte Programmierung des Digitaleingangs. • Es wurden Optionen ausgewählt, die sich gegenseitig ausschließen (wie z. B. "Tippbetrieb" und "Tipp vor").	Keine	[Wahl Dig.Eing. x], Parameter 361–366, für korrekte Eingänge programmieren. Start- oder Betriebsprogrammie- rung fehlt eventuell.
Eventueller Konflikt zwischen 2-Draht- und 3-Drahtprogrammierung. Für sich ausschließende Funktionen (z. B. Richtungssteuerung) wurden mehrere Eingänge konfiguriert. "Stopp" ist eine nicht verdrahtete Werkseinstellung.	Gelb blinkende Sta- tuslampe und Anzeige "DigEin Kfl B" auf LCD-Bedien- einheit. [Geraetestatus 2] zeigt Alarm des Typs 2 an.	[Wahl Dig.Eing. x] programmieren, um die Konflikte zu beheben. Mehrfachauswahl derselben Funktion korrigieren. Stopp-Taste installieren, um die Stoppklemme mit einem Signal zu belegen.

FU kann nicht über Bedieneinheit (HIM) gestartet werden.

Ursache	Anzeige	Abhilfemaßnahme
FU ist für 2-Drahtsteuerung programmiert. HIM-Start-Taste wurde bei einer 2-Drahtsteuerung deaktiviert oder Parameter 192, Bit 1 = "1".	Keine	Kein Handlungsbedarf, falls 2-Drahtsteuerung erforderlich. Bei erforderlicher 3-Drahtsteuerung: [Wahl Dig.Eing. x] für korrekte Eingänge programmieren.

FU reagiert nicht auf Solldrehzahländerungen.

Ursache	Anzeige	Abhilfemaßnahme
Die Sollwertquelle sendet keinen Wert.	Die Statuszeile auf der LCD-Bedienein- heit zeigt "Drehz. err."; der Wert am Aus- gang beträgt 0 Hz.	Wenn als Quelle ein Analogeingang dient, Verdrahtung überprüfen und mittels eines Messgeräts prüfen, ob Signal vorhanden ist. [Frequenzsollwert], Parameter 002, auf korrekte Quelle überprüfen.
Falsche Sollwertquelle wurde programmiert.	Keine	Parameter 213, [Drehz-Sollw-Quel], auf Quelle des Drehzahlsollwerts überprüfen. Parameter 090, [Wahl Solldrehz.A], auf korrekte Quelle programmieren.

Ursache	Anzeige	Abhilfemaßnahme
Über dezentrales Gerät bzw. Digitaleingänge wird die falsche Sollwertquelle ausgewählt.	Keine	Parameter 209, [Gerätestatus 1], Bits 12 und 13, auf unvermutete Quellenauswahl überprüfen. Parameter 216, [Dig.Eing. Status], auf Auswahl einer anderen Quelle durch die Eingänge überprüfen. Digitaleingänge mit der richtigen Option "Drehz.wahl x" neu programmieren.

Motor und/oder FU beschleunigen nicht auf Solldrehzahl.

Ursache	Anzeige	Abhilfemaßnahme
Beschleunigungszeit ist zu lang.	Keine	[Beschl-Zeit x] neu programmieren.
Übermäßige Belastung oder kurze Beschleunigungszeiten zwingen den FU an die Strombegrenzung, so dass die Beschleunigung verlangsamt bzw. verhindert wird.	Keine	[Geraetestatus 2], Bit 10, überprüfen, um festzustellen, ob FU sich an der Strombegrenzung befindet. Übermäßige Belastung korrigieren oder [Beschl-Zeit x] neu programmieren.
Die Quelle bzw. der Wert der Solldrehzahl ist nicht wie angenommen.	Keine	Auf korrekte Solldrehzahl überprüfen (siehe Schritt 1 bis 7 oben).
Durch die Programmierung wurden Grenzwerte für den FU-Ausgang gesetzt, die nicht überschritten werden können.	Keine	[Max. Drehzahl] und [Maximalfrequenz] (Parameter 082 und 055) überprüfen, um sicherzustellen, dass die Drehzahl nicht durch die Programmierung begrenzt wird.

Betrieb des Motors ist instabil.

Ursache	Anzeige	Abhilfemaßnahme
Es wurden falsche Motordaten eingegeben oder es wird kein Autotuning durchgeführt.	Keine	Nennwertangaben vom Motortypenschild korrekt eingeben. Autotuning-Verfahren "Tuning Still" oder "Tuning Dreh" durchführen.

FU führt keine Umkehr der Motorlaufrichtung aus.

Ursache	Anzeige	Abhilfemaßnahme
Für Digitaleingang wurde keine Steuerungsumkehrung ausgewählt.	Keine	[Wahl Dig.Eing. x] überprüfen. Korrekten Eingang auswählen und auf Umkehrmodus programmieren.
Digitaleingang ist falsch verdrahtet.	Keine	Verdrahtung der Eingänge überprüfen.
Der Parameter für den Richtungsmodus wurde falsch programmiert.	Keine	[Richtungsmodus] auf Analogsteuerung "Bipolar" oder Digitalsteuerung "Unipolar" programmieren.
Motorverdrahtung der Phasen ist für Rückwärtslauf ungeeignet.	Keine	Zwei Motorkabel vertauschen.
Ein bipolarer analoger Solldrehzahleingang ist fehlerhaft verdrahtet oder es ist kein Signal vorhanden.	Keine	Mittels Messgerät überprüfen, ob Spannung am Analogeingang anliegt. Verdrahtung überprüfen. Positive Spannung bewirkt Vorwärtslauf. Negative Spannung bewirkt Rückwärtslauf.

Stoppen des FUs führt zum Fehler "Verzög.-Inhibit".

Ursache	Anzeige	Abhilfemaßnahme
Die Busregelung ist aktiviert und behindert die Verzögerung aufgrund einer übermäßigen Busspannung. Eine übermäßige Busspannung wird üblicherweise durch übermäßige Energie beim generatorischen Motorbetrieb oder instabile Netzeingangsspannungen verursacht. Ein interner Timer hat den FU angehalten.	"VerzögInhibit". LCD-Statuszeile zeigt "Fehler" an.	programmieren, um Einstellungen des

Manuelles Löschen von Fehlern

Schritt	Taste
 Drücken Sie die Esc-Taste, um den Fehler zu bestätigen. Die Fehlerinformationen werden ausgeblendet, so dass die Bedieneinheit wieder verwendet werden kann. 	
Untersuchen Sie den Zustand, der den Fehler verursacht hat.	
Der Fehler kann erst quittiert werden, wenn die Ursache behoben ist.	_
 Nach Ausführen entsprechender Abhilfemaßnahmen kann der Fehler auf eine der folgenden Arten gelöscht werden: 	
Stopp-Taste drücken	
 FU aus- und wieder einschalten 	
 Parameter 240 [Stoerungsquitt.] auf "1" setzen 	
 "Stoerungsquitt." im Diagnosemenü der Bedieneinheit. 	

Parameterliste – Vector Control-Option (v6.xxx)

Nummer	Parametername	Gruppe
1	Ausgangsfreq	Betriebsdaten
2	Frequenzsollwert	Betriebsdaten
3	Ausgangsstrom	Betriebsdaten
4	Wirkstrom	Betriebsdaten
5	Blindstrom	Betriebsdaten
6		Betriebsdaten
0	Ausgangsspan- nung	Detriebsuateri
7	Ausgangsleistung	Betriebsdaten
8	Ausg-Leistungsf.	Betriebsdaten
9	MWh	Betriebsdaten
10		Betriebsdaten
11	Betriebszeit MOP-Sollw.	Betriebsdaten
12	DC-Busspannung	Betriebsdaten
13	DC-Busspeicher	Betriebsdaten
14	kWh	Betriebsdaten
16	Wert Anlg.Eing.1	Betriebsdaten
17	Wert Anlg.Eing.2	Betriebsdaten
18	PTC Wert	Betriebsdaten
21	DzRueckfKeinFlt.	Betriebsdaten
22	Rampen Drehz	Betriebsdaten
23	Solldrehzahl	Betriebsdaten
24	Solldrehmoment**	Betriebsdaten
25	EncoderDrehz	Betriebsdaten
26	Nennleistung kW	Gerätedaten
27	Nennspannung V	Gerätedaten
28	Nennstrom A	Gerätedaten
29	Regler-SW Vers.	Gerätedaten
40	Motortyp	Motordaten
41	Motornennspg.	Motordaten
42	Motornennstrom	Motordaten
43	Motornennfreq.	Motordaten
44	Motornenndrehz.	Motordaten
45	Motornennleistg.	Motordaten
46	Einh. Mot. Istg.	Motordaten
47	Mot.ueblastfreq.	Motordaten
48	Mot.ueblastfakt.	Motordaten
49	Polzahl	Motordaten
50	Motor-ÜL-Modus ^{6,x}	Motordaten
53 54	Momentperf.mod.	Momentattribute
	Maximalspannung	Momentattribute
55	Maximalfrequenz	Momentattribute
56	Kompensation	Momentattribute
57	Magn.Modus	Momentattribute
58	Magn.Zeit	Momentattribute
59	SV-Boostfilter	Momentattribute
61	Autotuning	Momentattribute
62	IR-Spgsabfall	Momentattribute
63	Magn.stromvorg.	Momentattribute
64	IXo-Spgsabfall	Momentattribute
66	Autotune-Mom.**	Momentattribute
67	TraeghAutotun**	Momentattribute
69	Start-/Bes.boost	V/Hz
70	Run Boost*	V/Hz
71	Knickspannung*	V/Hz
72	Knickfrequenz*	V/Hz
79	Drehzahleinheiten	Drhz.Modus&Grnz
80	Drehzahlmodus	Drhz.Modus&Grnz
81	Min. Drehzahl	Drhz.Modus&Grnz
82	Max. Drehzahl	Drhz.Modus&Grnz
83	Drehzahlgrenze	Drhz.Modus&Grnz

Nummer	Parametername	Gruppe
84-86	Sprungfrequenz	Drhz.Modus&Grnz
87	1-3*	Drhz.Modus&Grnz
88	Sprungfreq-Band*	Drhz.Modus&Grnz
88	Speed/Torque Mod**	DITIZ.MOGUS&GITIZ
90, 93	Wahl Solldrehz. x	Solldrehzahl
91,94	Drehz-Sollw x OG	Solldrehzahl
92, 95	Drehz-Sollw x UG	Solldrehzahl
96	Wahl TB Man Soll	Solldrehzahl
97	TB Man Soll OG	Solldrehzahl
98	TB Man Soll UG	Solldrehzahl
99	Pulseingangs-Sw.	Solldrehzahl
100	Tippdrehzahl 1	Definierte Drehzahlen
101-107	Festdrehzahl 1-7	Definierte Drehzahlen
108	Tippdrehzahl 2	Definierte Drehzahlen
116	Trimm % Setpoint	DrehzTrimmpoti
117	Trimm Eing. Wahl	DrehzTrimmpoti
118	Trimm Ausg. Wahl	DrehzTrimmpoti
119	Trimm OG	DrehzTrimmpoti
120	Trimm UG	DrehzTrimmpoti
121	Nennschlupf	Schlupfkomp.
122	Verst Schlupfkom*	Schlupfkomp.
123	Schl. Drehz.mess	Schlupfkomp.
124	PI-Konfiguration	PI-Regler
125	PI-Regelung	PI-Regler
126 127	PI-Sollw.Auswahl	PI-Regler
127	PI-Setpoint PI-Istw.Auswahl	PI-Regler PI-Regler
129	PI-Integralzeit	PI-Regler
130	PI-PropVerst.	PI-Regler
131	Pl untere Grenze	PI-Regler
132	PI obere Grenze	PI-Regler
133	PI-Startwert	PI-Regler
134	PI-Status	PI-Regler
135	PI-SollwAnz.	PI-Regler
136	PI-IstwAnz.	PI-Regler
137	PI-Fehler-Anz.	PI-Regler
138	PI-AusgAnz.	PI-Regler
139	PI-Bandbr.Filter	PI-Regler
140, 141	Beschl-Zeit X	Rampen-Einst.
142, 143	Verzoeg-Zeit X	Rampen-Einst.
145	DB beim Stillst.	Stopp/Brems-Mod.
146	S-Kurve %	Rampen-Einst.
147	Wahl Stromgrenze	Belastgrenzen
148	Wert Stromgrenze	Belastgrenzen
149	Verst.Stromgrenz	Belastgrenzen
150	FU-Ueberl.Modus	Belastgrenzen
151	Taktfrequenz	Belastgrenzen
152	n-Red. b. Imax	Belastgrenzen
153	gener. P-Limit**	Belastgrenzen
154	Limit Inenn**	Belastgrenzen
155, 156	Stoppmodus X	Stopp/Brems-Mod.
157	Whl DC-Brems Lvl Level DC-Bremse	Stopp/Brems-Mod.
158 159	Dauer DC-Bremse	Stopp/Brems-Mod.
160		Stopp/Brems-Mod.
161, 162	Busreg. Ki* Busreg. Modus X	Stopp/Brems-Mod. Stopp/
101, 102	busieg. Modus A	Brems-Mod.

Nummer	Parametername	Gruppe
163	DB-Widerst. Typ	Stopp/
103	DD Widerst. Typ	Brems-Mod.
164	Busreg. Kp*	Stopp/
		Brems-Mod.
165	Busreg. Kd*	Stopp/
166	El la	Brems-Mod.
166	Flussbremse	Stopp/ Brems-Mod.
167	Startverzoeg.	Neustart-Modi
168	Autostart	Neustart-Modi
169	Flieg-Start EIN	Neustart-Modi
170	Flieg-StartVerst	Neustart-Modi
174	Fhl Neustartvers	Neustart-Modi
175	Int Neustartvers	Neustart-Modi
177	Edst.Warn.Lvl.	Netzstörung
178	Schlaf/Wach-Mod.	Neustart-Modi
179	Schlaf/Wach-Ref.	Neustart-Modi
180	Wach-Grenze	Neustart-Modi
181	Wach-Zeit	Neustart-Modi
182	Schlaf-Grenze	Neustart-Modi
183	Schlaf-Zeit	Neustart-Modi
184	Netzausf.modus	Netzstörung
185	Netzausfallzeit	Netzstörung
186	Netzausf.level	Netzstörung
187	Lastverl.level	Netzstörung
188	Lastverl.zeit	Netzstörung
189	SW-Stroml.zeit	Netzstörung
190	Richtungsmodus	Konfig.Drehrich- tung
192	HIM-Wert speich	Konfig. Sollw. HIM
193	Startsollw. man.	Konfig. Sollw. HIM
194	MOP-Wert speich	Kfg Motorpoti
195	Motorpoti-Rate	Kfg Motorpoti
196	Lvl ParamZugriff	FU-Speicher
197	Reset Werkseinst	FU-Speicher
198	Ben.einst. laden	FU-Speicher
199	Ben.einst.speich	FU-Speicher
200	Reset Anz.	FU-Speicher
201	Sprache	FU-Speicher
202	Spannungsklasse	FU-Speicher
203	FU-Pruefsumme	FU-Speicher
204	KfgDynBen.einst	FU-Speicher
205	WhlDynBen.einst	FU-Speicher
	FrgDynBen.einst	FU-Speicher
209, 210	Gerätestatus X Geraetealarm X	Diagnosen
211, 212 213	Drehz-Sollw-Quel	Diagnosen
214	Start-Verhind.	Diagnosen Diagnosen
215	Letzt.Halt-Quell	Diagnosen
216	Dig.Eing. Status	Diagnosen
217	Dig.Ausg. Status	Diagnosen
218	Geraetetemp.	Diagnosen
219	Therm Belast FU	Diagnosen
220	Therm Belast Mot	Diagnosen
221	Mot.uelAusl.zt	Diagnosen
222	Gerätestatus 36-x	Diagnosen
223	Status 3 @ Stoer ^{6.x}	Diagnosen
224	Drehzahlfehler	Diagnosen
225	Stoerung A	Diagnosen
226	Stoerung Busspg	Diagnosen
227, 228	Status X @ Stoer	Diagnosen
229, 230	Alarm X @ Stoer	Diagnosen
234, 236	Testpunkt X Wahl	Diagnosen
235, 237	Testpunkt X Daten	Diagnosen

Nummer	Daramotornamo	Gruppo
238	Parametername Kfg Stoerung 1	Gruppe
240	Stoerungsquitt.	Störungen
		Störungen
241	Stoerquitt-Mod.	Störungen
242	Start-Markier.	Störungen
	Code Stoerung 1	Störungen
244	Zeit Stoerung 1	Störungen
245	Code Stoerung 2	Störungen
246	Zeit Stoerung 2	Störungen
247	Code Stoerung 3	Störungen
248	Zeit Stoerung 3	Störungen
249	Code Stoerung 4	Störungen
250	Zeit Stoerung 4	Störungen
251	Code Stoerung 5	Störungen
252	Zeit Stoerung 5	Störungen
253	Code Stoerung 6	Störungen
254	Zeit Stoerung 6	Störungen
255	Code Stoerung 7	Störungen
256	Zeit Stoerung 7	Störungen
257	Code Stoerung 8	Störungen
258	Zeit Stoerung 8	Störungen
259	Konfig. Alarm 1	Alarme
261	Alarmquittierung	Alarme
262-269	Code Alarm X	Alarme
270	DPI-Baudrate	KommEinstell.
271	FU-Logik Ergeb.	KommEinstell.
272	FU-Sollw. Ergeb.	KommEinstell.
273	FU-Rampe Ergeb.	KommEinstell.
274	Wahl DPI-Anschl	KommEinstell.
275	Wert DPI-Anschl	KommEinstell.
276	Logikmaske	Masken & Zugrbtg
		Sicherheit
277	Startmaske	Masken & Zugrbtg
278	Tippfreq-Maske	Masken & Zugrbtg
279	Richtungsmaske	Masken & Zugrbtg
280	Sollwertmaske	Masken & Zugrbtg
281	Beschl-Maske	Masken & Zugrbtg
282	Verzoeg-Maske	Masken & Zugrbtg
283	Stoerquitt-Maske	Masken & Zugrbtg
284	Motorpoti-Maske	Masken & Zugrbtg
285	Exklusivmaske	Masken & Zugrbtg
288	Zugr Stoppbefehl	Masken & Zugrbtg
289	Zugr Start	Masken & Zugrbtg
290	Zugr Tippfreq	Masken & Zugrbtg
290		
	ZugrDrehrichtung	Masken & Zugrbtg
292	Exkl Zugr Sollw	Masken & Zugrbtg
293	Zugr Beschl-Zeit	Masken & Zugrbtg
294	Zugr VerzoegZeit	Masken & Zugrbtg
295	Zugr Stoerquitt.	Masken & Zugrbtg
296	Zugr Motorpoti	Masken & Zugrbtg
297	Exklusivzugriff	Masken & Zugrbtg
298	Wahl DPI SW	KommEinstell.
299	Wahl DPI-Feedbck	KommEinstell.
300-307	Dateneingang XX	Datalinks
308	HighRes Ref ^{6.x}	Datalinks
310-317	Datenausgang XX	Datalinks
320	Kfg Anlg. Eing.	Analogeingänge
321	Anlg.Eing. Qwrzl	Analogeingänge
322, 325	Anlg. Eing. X OG	Analogeingänge
323, 326	Anlg. Eing. X UG	Analogeingänge
323, 320	Verl. Anlg.Eing X	Analogeingänge
340		
340	Anlg. Ausg. Konf	Analogausgänge
	Anlg. Ausg. Abs.	Analogausgänge
342, 345	Wahl Anlg. Ausg.X	Analogausgänge

Nummer	Parametername	Gruppe
343, 346	Anlg.Ausg X OG	Analogausgänge
344, 347	Anlg.Ausg X UG	Analogausgänge
354, 355 361-366	Anl.Ausg.Fakt.X Wahl Dig.Eing. X	Analogausgänge
		Digitaleingänge
377, 378	Anl.Ausg. X Setp.	Analogausgänge
379	Dig.Ausg. Setp.	Digitalausgänge
380, 384, 388	Wahl Dig.Ausg. X	Digitalausgänge
381, 385, 389	Level Dig. Ausg. X	Digitalausgänge
382, 386, 390	Dig. Ausg. X EIN	Digitalausgänge
383, 387, 391	Dig. Ausg. X AUS	Digitalausgänge
392	Dig. Ausg. invert.	Digitalausgänge
393	Dig.Ausg.Param.	Digitalausgänge
394	Dig.Ausg.Maske	Digitalausgänge
411	FrgDynBen. einst 6.x	Digitaleingänge
412	Motormeldungstyp	EncoderDrehz
413	Enc. Pulse/U	EncoderDrehz
414	Enc. Istposition	EncoderDrehz
415	Enc. Drehz.	EncoderDrehz
416	Wahl Meld.Filter	EncoderDrehz
419	Freq.Kerbfilter**	EncoderDrehz
420	Kerbfilter K**	EncoderDrehz
421	Markier.Imp.	EncoderDrehz
422	Skal. Enc.pulse	EncoderDrehz
423	Encoder Z-Kanal	EncoderDrehz
427, 431	Wahl M-Sollw. X**	Momentattribute
428, 432	M-Sollw. X OG**	Momentattribute
429, 433	M-Sollw. X UG**	Momentattribute
430	M-Sollw. A Div**	Momentattribute
434	M-Sollw. B Mult.**	Momentattribute
435	Drehm.Setpoint**	Momentattribute
436	Pos M-Begr.**	Momentattribute
437	Neg M-Begr.**	Momentattribute
438	DrehmSetpoint2**	Momentattribute
440	Steuerstatus**	Momentattribute
441	Steuerstatus Chron CM/	Momentattribute
	Strm-SW Drm.Mtr.**	
445	Ki n-Regler**	Drehzahlsteue- rung
446	Kp n-Regler**	Drehzahlsteue- rung
447	n-Vorsteuer.**	Drehzahlsteue- rung
448	Drz.Fehl.Filt.BB ^{6.x}	Drehzahlsteue- rung
449	Bandbr. n-Regl.**	Drehzahlsteue- rung
450	Gesamttraeght**	Drehzahlsteue- rung
451	n-Regler**	Drehzahlsteue- rung
454	DrehzLimit Rueck**	Drehzahlsteue- rung
459	PI-Diff.zeit	PI-Regler
460	PI-Sollw. hoch	PI-Regler
461	PI-Sollw. niedr.	Pl-Regler
462	PI-Istw. hoch	Pl-Regler
463		
	PI-Istw. niedr.	PI-Regler
464	PI-AusgVerst.	PI-Regler
476-494	Fakt.X Eing.Wert	Skalierte Leisten
477-495	Fakt.X Eing.hoch	Skalierte Leisten
478-496	Fakt.X Eing.nied	Skalierte Leisten

Nummer	Parametername	Gruppe
479-497	Fakt.X Ausg.hoch	Skalierte Leisten
480-498		Skalierte Leisten
	Fakt.X Ausg.nied	
481-499 595	Fakt.X Ausg.Wert	Skalierte Leisten
	Port-Mask. aktiv	Sicherheit
596	Schreib KfgMaske	Sicherheit
597	Schreib AktMaske	Sicherheit
598	Logikmaske aktiv	Sicherheit
600	DrehmPrfKonf.	Drehmomentprüf-
	2 1 2 6	ung
601	DrehmPrf. Setup	Drehmomentprüf-
	D 1 1 D 1	ung
602	Drehz.abwBnd	Drehmomentprüf- ung
603	DhzBnd-Integr.	Drehmomentprüf-
003	Diizbiid-iiitegi.	ung
604	Bremsloesezeit	Drehmomentprüf-
004	DICITISIOCSCZCIC	ung
605	Schw.Zt.Nulldz.	Drehmomentprüf-
003	Scrivi.Zc.ivaliaz.	ung
606	Schwebeabweichn	Drehmomentprüf-
	g	ung
607	Brems-Zeiteinst.	Drehmomentprüf-
		ung
608	Drehz.gr.Anst.gw	Drehmomentprüf-
		ung
609	Anz. Bremsschl.	Drehmomentprüf-
		ung
610	Brms.alarm-Weg	Drehmomentprüf-
		ung
611	MikroPos-Fakt.%	Drehmomentprüf-
612	Duelous and status	ung
612	Drehm.prf-status	Drehmomentprüf- ung
613	Bremstest	Drehmomentprüf-
013	Drehm.6.x	ung
631	StngnLast-Drehm.	Erdölförderpumpe
632	Drehm.Alarmpegel	Erdölförderpumpe
633	Drehm.Alarmaktion	Erdölförderpumpe
634	Drehm.Alarmver-	Erdölförderpumpe
034	weilz.	Lidonorderpumpe
635	Drehm.Alrm-Zeitfhl	Erdölförderpumpe
636	Drehm.Alrm bis akt.	Erdölförderpumpe
637	PCP-Pumpen-	Erdölförderpumpe
037	scheibe	2. donor de pampe
638	Max.	Erdölförderpumpe
	Stangen-Drehm.	
639	Min.	Erdölförderpumpe
	Stangen-Drehm.	
640	Max. Stangendrehz.	Erdölförderpumpe
641	WhlErdoelf.pumpe	Erdölförderpumpe
642	Getriebe-Nennw.	Erdölförderpumpe
643	Getriebescheibe	Erdölförderpumpe
644	Uebers.verhaelt.	Erdölförderpumpe
645	Motorscheibe	Erdölförderpumpe
646	Ueb.ver. ges.	Erdölförderpumpe
647	DB-Widerstand	Erdölförderpumpe
648	Getriebe-Limit	Erdölförderpumpe
650	Einst.Spg Phase	Spannungsanpas-
		sung
651	Wahl Einst.Spg	Spannungsanpas-
		sung
652	Einst.Spng SW OG	Spannungsanpas-
		sung
653	Einst.Spng SW UG	Spannungsanpas-
		sung
654-660	Einst.SpgVorein1-7	Spannungsanpas-
		sung

Daramotornamo	Gruppe
	Spannungsanpas- sung
Einst.Spg-SW	Spannungsanpas-
	sung
Mpoti-RateE.Spg	Spannungsanpas-
	sung
Einst.Spg.TrimSW	Spannungsanpas-
	sung
Einst.Spg1rimOG	Spannungsanpas-
F: . C T: UC	sung
Einst.Spg1rimUG	Spannungsanpas-
Finat Coa Trine 0/	sung Spannungsanpas-
Emst.spg.mm%	sung
Finct SpaRlazoit	Spannungsanpas-
Linst.spgbigzeit	sung
Finst SnaVerz zt	Spannungsanpas-
Linsuspyverzize	sung
Einst.SpgS-Kurve	Spannungsanpas-
	sung
Pos/DrzhProfSts	ProfSetup/Status
	ProfSetup/Status
	ProfSetup/Status
Pos/Dzh Prof-SW	ProfSetup/Status
Encoder Pos.Tol.	ProfSetup/Status
	ProfSetup/Status
	ProfSetup/Status
Homedrehz.finden	ProfSetup/Status
Homerampe finden	ProfSetup/Status
Pos.Reg.filter	ProfSetup/Status
Pos.Reg.verst.	ProfSetup/Status
Typ Schritt x	Profil-Setup
Geschw.Schritt x	Profil-Setup
Beschlz.Schritt x	Profil-Setup
Verzgz.Schritt x	Profil-Setup
Wert Schr.x	Profil-Setup
Verweilz.Schr.x	Profil-Setup
Wiedhol.Schrittx	Profil-Setup
Naechster Schr.x	Profil-Setup
	Gefahrene Einh. Home Position6.x Pos/Dzh Prof-SW Encoder Pos.Tol. Zahl pro Einheit Geschw.überschr. Homedrehz.finden Homerampe finden Pos.Reg.verst. Typ Schritt x Geschw.Schritt x Beschlz.Schritt x Verzgz.Schritt x Wert Schr.x Verweilz.Schr.x Wiedhol.Schrittx

^{*} Diese Parameter werden <u>nur</u> angezeigt, wenn Parameter 053 [Momentperf.mod.] auf die Option "2 oder 3" eingestellt ist.

^{**} Diese Parameter werden <u>nur</u> angezeigt, wenn Parameter 053 [Momentperf.mod.] auf die Option "4" eingestellt ist.

^{6.x} Firmware 6.002 und höher.

Parameterliste – Standard Control-Option (v3.xxx)

Num- mer	Parametername	Gruppe
1	Ausgangsfreg	Betriebsdaten
2	Frequenzsollwert	Betriebsdaten
_	Solldrehzahl	Betriebsdaten
3	Ausgangsstrom	Betriebsdaten
4	Wirkstrom	Betriebsdaten
5	Blindstrom	Betriebsdaten
6	Ausgangsspannung	Betriebsdaten
7		Betriebsdaten
8	Ausgangsleistung Ausg-Leistungsf.	Betriebsdaten
9	MWh	Betriebsdaten
10		
	Betriebszeit	Betriebsdaten
11	MOP-Sollw.	Betriebsdaten
	Motorpoti-SW	Betriebsdaten
12	DC-Busspannung	Betriebsdaten
014	kWh	Betriebsdaten
13	DC-Busspeicher	Betriebsdaten
16	Wert Anlg.Eing.1	Betriebsdaten
17	Wert Anlg.Eing.2	Betriebsdaten
22	Rampen Drehz	Betriebsdaten
23	Solldrehzahl	Betriebsdaten
24	Solldrehmoment	Betriebsdaten
25	EncoderDrehz	Betriebsdaten
26	Nennleistung kW	Gerätedaten
27	Nennspannung V	Gerätedaten
28	Nennstrom A	Gerätedaten
29	Regler-SW Vers.	Gerätedaten
40	Motortyp	Motordaten
41	Motornennspg.	Motordaten
42	Motornennstrom	Motordaten
43	Motornennfreg.	Motordaten
44	Motornenndrehz.	Motordaten
45	Motornennleistg.	Motordaten
46	Einh. Mot. Istg.	Motordaten
47	Mot.ueblastfreg.	Motordaten
48	Mot.ueblastfakt.	Motordaten
49	Polzahl	Motordaten
53	Momentperf.mod.	Momentattribute
33	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Momentattribute
	Drehmoment-Modus	
54	Maximalspannung	Momentattribute
55	Maximalfrequenz	Momentattribute
56	Kompensation	Momentattribute
57	Magn.Modus	Momentattribute
58	Magn.Zeit	Momentattribute
59	SV-Boostfilter	Momentattribute
61	Autotuning	Momentattribute
62	IR-Spgsabfall	Momentattribute
63	Magn.stromvorg.	Momentattribute
64	IXo-Spgsabfall	Momentattribute
66	Autotune-Mom.	Momentattribute
67	TraeghAutotun	Momentattribute
69	Start-/Bes.boost	V/Hz
70	Run Boost	V/Hz
71	Knickspannung	V/Hz
72	Knickfrequenz	V/Hz
79	Drehzahleinheiten	Drhz.Modus&Grnz

Num-	Parametername	Gruppe
mer		21 11 1 22
80	Drehzahlmodus Drehz.Modus	Drhz.Modus&Grnz Drhz.Modus&Grnz
81	Min. Drehzahl	Drhz.Modus&Grnz
82	Max. Drehzahl	Drhz.Modus&Grnz
83	Drehzahlgrenze	Drhz.Modus&Grnz
84-86	Sprungfrequenz x	Drhz.Modus&Grnz
87	Sprungfreg-Band	Drhz.Modus&Grnz
88	Speed/Torque Mod	Drhz.Modus&Grnz
90, 93	Wahl Solldrehz. X	Solldrehzahl
91,94	Drehz-Sollw X OG	Solldrehzahl
92, 95	Drehz-Sollw X UG	Solldrehzahl
96	Wahl TB Man Soll	Solldrehzahl
97	TB Man Soll OG	Solldrehzahl
98	TB Man Soll UG	Solldrehzahl
99	Pulseing-Sw.	Solldrehzahl
100	Tippdrehzahl	Definierte Drehzahlen
	Tippdrehz. 1	Definierte
101-107	Festfrequenz X	Drehzahlen Definierte
108	Tippdrehzahl 2	Drehzahlen Definierte
	T: 0/6 : : :	Drehzahlen
116	Trimm % Setpoint	DrehzTrimmpoti
117	Trimm Eing. Wahl	DrehzTrimmpoti
118	Trimm Ausg. Wahl	DrehzTrimmpoti
119	Trimm OG	DrehzTrimmpoti
120	Trimm UG	DrehzTrimmpoti
121	Nennschlupf	Schlupfkompens.
122	Verst Schlupfkom Schl. Drehz.mess	Schlupfkompens.
123		Schlupfkompens.
	PI-Konfiguration	PI-Regler
125 126	PI-Regelung	PI-Regler
127	PI-Sollw.Auswahl	PI-Regler
	PI-Setpoint	PI-Regler
128	PI-Istw.Auswahl	PI-Regler
129	PI-Integralzeit	PI-Regler
130	PI-PropVerst.	PI-Regler
131	Pl untere Grenze	PI-Regler
133	PI obere Grenze PI-Startwert	PI-Regler
		PI-Regler
134	PI-Status	PI-Regler
135	PI-SollwAnz.	PI-Regler
136	PI-IstwAnz.	PI-Regler
137	PI-Fehler-Anz.	PI-Regler
138	PI-AusgAnz.	PI-Regler
139	PI-Bandbr.Filter	PI-Regler
140, 141	Beschl-Zeit X	Rampen-Einst.
142, 143	Verzoeg-Zeit X	Rampen-Einst.
145	DB beim Stillst.	Stopp/Brems-Mod.
146	S-Kurve %	Rampen-Einst.
147	Wahl Stromgrenze	Belastgrenzen
148	Wert Stromgrenze	Belastgrenzen
149	Verst.Stromgrenz	Belastgrenzen
150	FU-Ueberl.Modus	Belastgrenzen
151	Taktfrequenz	Belastgrenzen

152 n-Red. b. Imax Belastgrenz 153 gener. P-Limit Belastgrenz 154 Limit Inenn Belastgrenz 155, 156 Stopp/Brms Stopp/Brems 157 Whl DC-Brems Lvl Stopp/Brems 158 Level DC-Bremse Stopp/Brems 159 Dauer DC-Bremse Stopp/Brems 160 Busreg. Ki Stopp/Brems 161, 162 Busreg. Modus x Stopp/Brems 163 DB-Widerst. Typ Stopp/Brems	en en
154 Limit Inenn Belast-grenz 155, 156 Stoppmodus X Stopp/Brems 157 Whl DC-Brems Lvl Stopp/Brems 158 Level DC-Bremse Stopp/Brems 159 Dauer DC-Bremse Stopp/Brems 160 Busreg. Ki Stopp/Brems 161, 162 Busreg. Modus x Stopp/Brems 163 DB-Widerst. Typ Stopp/Brems	en
155, 156 Stoppmodus X Stopp/Brems 157 Whl DC-Brems Lvl Stopp/Brems 158 Level DC-Bremse Stopp/Brems 159 Dauer DC-Bremse Stopp/Brems 160 Busreg. Ki Stopp/Brems 161, 162 Busreg. Modus x Stopp/Brems 163 DB-Widerst. Typ Stopp/Brems	
Stopp/Brms Mod x Stopp/Brems 157 Whl DC-Brems Lvl Stopp/Brems 158 Level DC-Bremse Stopp/Brems 159 Dauer DC-Bremse Stopp/Brems 160 Busreg. Ki Stopp/Brems 161, 162 Busreg. Modus x Stopp/Brems 163 DB-Widerst. Typ Stopp/Brems	-Mod
Stopp/Brms Mod x Stopp/Brems 157 Whl DC-Brems Lvl Stopp/Brems 158 Level DC-Bremse Stopp/Brems 159 Dauer DC-Bremse Stopp/Brems 160 Busreg. Ki Stopp/Brems 161, 162 Busreg. Modus x Stopp/Brems 163 DB-Widerst. Typ Stopp/Brems	
158 Level DC-Bremse Stopp/Brems 159 Dauer DC-Bremse Stopp/Brems 160 Busreg. Ki Stopp/Brems 161, 162 Busreg. Modus x Stopp/Brems 163 DB-Widerst. Typ Stopp/Brems	
159 Dauer DC-Bremse Stopp/Brems 160 Busreg. Ki Stopp/Brems 161, 162 Busreg. Modus x Stopp/Brems 163 DB-Widerst. Typ Stopp/Brems	-Mod.
160 Busreg. Ki Stopp/Brems 161, 162 Busreg. Modus x Stopp/Brems 163 DB-Widerst. Typ Stopp/Brems	-Mod.
161, 162 Busreg. Modus x Stopp/Brems 163 DB-Widerst. Typ Stopp/Brems	-Mod.
163 DB-Widerst. Typ Stopp/Brems	-Mod.
	-Mod.
	-Mod.
164 Busreg. Kp Stopp/Brems	-Mod.
165 Busreg. Kd Stopp/Brems	-Mod.
166 Flussbremse Stopp/Brems	
167 Startverzoeg. Neustart-Mod	di
168 Autostart Neustart-Mod	
169 Flieg-Start EIN Neustart-Mod	di
170 Flieg-StartVerst Neustart-Mod	di
174 Fhl Neustartvers Neustart-Mod	di
175 Int Neustartvers Neustart-Mod	di
177 Edst.Warn.Lvl. Netzstörung	
178 Schlaf/Wach-Mod. Neustart-Mod	di
179 Schlaf/Wach-Ref. Neustart-Mod	di
180 Wach-Grenze Neustart-Mod	di
181 Wach-Zeit Neustart-Mod	di
182 Schlaf-Grenze Neustart-Mod	di
183 Schlaf-Zeit Neustart-Mod	di
184 Netzausf.modus Netzstörung	
185 Netzausfallzeit Netzstörung	
186 Netzausf.level Netzstörung	
187 Lastverl.level Netzstörung	
188 Lastverl.zeit Netzstörung	
189 SW-Stroml.zeit Netzstörung	
190 Richtungsmodus Konfig.Drehri	
192 HIM-Wert speich Konfig. Sollw.	. HIM
193 Startsollw. man. Konfig. Sollw.	. HIM
194 MOP-Wert speich Kfg Motorpot	
195 Motorpoti-Rate Kfg Motorpot	ti
196 Lvl ParamZugriff FU-Speicher	
197 Reset Werkseinst FU-Speicher	
198 Ben.einst. laden FU-Speicher	
199 Ben.einst.speich FU-Speicher	
200 Reset Anz. FU-Speicher	
201 Sprache FU-Speicher	
202 Spannungsklasse FU-Speicher	
203 FU-Pruefsumme FU-Speicher	
209, 210 Geraetestatus X Diagnosen	
211, 212 Geraetealarm X Diagnosen	
213 Drehz-Sollw-Quel Diagnosen	
214 Start-Verhind. Diagnosen	
215 Letzt.Halt-Quell Diagnosen	
216 Dig.Eing. Status Diagnosen	
216 Dig.Eing. Status Diagnosen	
216Dig.Eing. StatusDiagnosen217Dig.Ausg. StatusDiagnosen	

Num- mer	Parametername	Gruppe
224	Frequenzfehler	Diagnosen
	Drehzahlfehler	Diagnosen
225	Stoerung A	Diagnosen
226	Stoerung Busspg	Diagnosen
	Status X @ Stoer	Diagnosen
229, 230	Alarm X @ Stoer	Diagnosen
234, 236		Diagnosen
235, 237	Testpunkt X Daten	Diagnosen
238	Kfg Stoerung 1	Störungen
240	Stoerungsquitt.	Störungen
241	Stoerquitt-Mod.	Störungen
242	Start-Markier.	Störungen
243	Code Stoerung 1	Störungen
244	Zeit Stoerung 1	Störungen
245	Code Stoerung 2	Störungen
246	Zeit Stoerung 2	Störungen
247	Code Stoerung 3	Störungen
248	Zeit Stoerung 3	Störungen
249	Code Stoerung 4	Störungen
250	Zeit Stoerung 4	Störungen
251	Code Stoerung 5	Störungen
252	Zeit Stoerung 5	Störungen
253	Code Stoerung 6	Störungen
254	Zeit Stoerung 6	Störungen
255	Code Stoerung 7	Störungen
256	Zeit Stoerung 7	Störungen
257	Code Stoerung 8	Störungen
258	Zeit Stoerung 8	Störungen
259	Konfig. Alarm 1	Alarme
261	Alarmquittierung	Alarme
262-269	Code Alarm X	Alarme
270	DPI-Baudrate	KommEinstell.
	DPI-Datenrate	KommEinstell.
271	FU-Logik Ergeb.	KommEinstell.
272	FU-Sollw. Ergeb.	KommEinstell.
273	FU-Rampe Ergeb.	KommEinstell.
274	Wahl DPI-Anschl	KommEinstell.
275	Wert DPI-Anschl	KommEinstell.
276	Logikmaske	Masken & Zugrbtg
277	Startmaske	Masken & Zugrbtg
278	Tippfreq-Maske	Masken & Zugrbtg
279	Richtungsmaske	Masken & Zugrbtg
280	Sollwertmaske	Masken & Zugrbtg
281	Beschl-Maske	Masken & Zugrbtg
282	Verzoeg-Maske	Masken & Zugrbtg
283	Stoerquitt-Maske	Masken & Zugrbtg
284	Motorpoti-Maske	Masken & Zugrbtg
285	Exklusivmaske	Masken & Zugrbtg
288	Zugr Stoppbefehl	Masken & Zugrbtg
289	Zugr Start	Masken & Zugrbtg
290	Zugr Tippfreq	Masken & Zugrbtg
291	ZugrDrehrichtung	Masken & Zugrbtg
292	Exkl Zugr Sollw	Masken & Zugrbtg
293	Zugr Beschl-Zeit	Masken & Zugrbtg
294	Zugr VerzoegZeit	Masken & Zugrbtg
295	Zugr Stoerquitt.	Masken & Zugrbtg
296	Zugr Motorpoti	Masken & Zugrbtg

Num- mer	Parametername	Gruppe
297	Exklusivzugriff	Masken & Zugrbtg
298	Wahl DPI SW	KommEinstell.
299	Wahl DPI-Feedbck	KommEinstell.
300-307	Dateneingang XX	Datalinks
310-317	Datenausgang XX	Datalinks
320	Kfg Anlg. Eing.	Analogeingänge
321	Anlg.Eing. Qwrzl	Analogeingänge
322, 325	Anlg. Eing. X OG	Analogeingänge
323, 326	Anlg. Eing. X UG	Analogeingänge
324, 327	Verl. Anlg.Eing X	Analogeingänge
340	Anlg. Ausg. Konf	Analogausgänge
341	Anlg. Ausg. Abs.	Analogausgänge
342, 345	Wahl Anlg. Ausg.X	Analogausgänge
343, 346		Analogausgänge
344, 347	Anlg.Ausg X UG	Analogausgänge
354, 355		Analogausgänge
361-366	•	Digitaleingänge
377, 378		Analogausgänge
379	Dig.Ausg. Setp.	Digitalausgänge
	Wahl Dig.Ausg. X	Digitalausgänge
380, 384, 388		
381, 385, 389	Level Dig. Ausg. X	Digitalausgänge
382, 386, 390	Dig. Ausg. X EIN	Digitalausgänge
383, 387, 391	Dig. Ausg. X AUS	Digitalausgänge
412	Motormeldungstyp	EncoderDrehz
413	Enc. Pulse/U	EncoderDrehz
414	Enc. Istposition	EncoderDrehz
415	Enc. Drehz.	EncoderDrehz
416	Wahl Meld.Filter	EncoderDrehz
419	Freq.Kerbfilter	EncoderDrehz
420	Kerbfilter K	EncoderDrehz
421	Markier.Imp.	EncoderDrehz
422	Skal. Enc.pulse	EncoderDrehz
423	Encoder Z-Kanal	EncoderDrehz
427, 431	Wahl M-Sollw. X	Momentattribute
428, 432	M-Sollw. X OG	Momentattribute
429, 433	M-Sollw. X UG	Momentattribute
430	M-Sollw. A Div	Momentattribute
434	M-Sollw B Mult	Momentattribute
435	Drehm.Setpoint	Momentattribute
436	Pos. M-Begr.	Momentattribute
437	Neg. M-Begr.	Momentattribute
438	Drehm.Setpoint2	Momentattribute
440	Steuerstatus	Momentattribute
441	MtrDrhmStrSW	Momentattribute
445	Ki n-Regler	Drehzahlsteue- rung
446	Kp n-Regler	Drehzahlsteue- rung
447	n-Vorsteuer.	Drehzahlsteue- rung
449	Bandbr. n-Regl.	Drehzahlsteue- rung
450	Gesamttraeght	Drehzahlsteue- rung
451	n-Regler	Drehzahlsteue-
		rung

	1	
Num- mer	Parametername	Gruppe
454	DrehzLimit Rueck	Drehzahlsteue- rung
459	PI-Diff.zeit	PI-Regler
460	PI-Sollw. hoch	PI-Regler
461	PI-Sollw. niedr.	PI-Regler
462	PI-Istw. hoch	PI-Regler
463	PI-Istw. niedr.	PI-Regler
476-494	Fakt.X Eing.Wert	Skalierte Leisten
477-495	Fakt.X Eing.hoch	Skalierte Leisten
478-496	Fakt.X Eing.nied	Skalierte Leisten
479-497	Fakt.X Ausg.hoch	Skalierte Leisten
480-498	Fakt.X Ausg.nied	Skalierte Leisten
481-499	Fakt.X Ausg.Wert	Skalierte Leisten
600	Drehm.PrfKonf.	Drehmomentprüf- ung
601	Drehm.PrfSetup	Drehmomentprüf- ung
602	Drehz.abwBnd	Drehmomentprüf- ung
603	DhzBnd-Integr	Drehmomentprüf- ung
604	Bremslösezeit	Drehmomentprüf- ung
605	Schw.Zt.Nulldz.	Drehmomentprüf- ung
606	Schwebeabweichng	Drehmomentprüf- ung
607	Brems-Zeiteinst.	Drehmomentprüf- ung
608	Drehz.gr.Anst.gw	Drehmomentprüf- ung
609	Anz. Bremsschl.	Drehmomentprüf- ung
610	Brms.alarm-Weg	Drehmomentprüf- ung
611	MikroPos-Fakt.%	Drehmomentprüf- ung

USA: Technischer Support für FUs von Allen-Bradley Tel.: (1) 262.512.8176, Fax: (1) 262.512.2222, E-Mail: support@drives.ra.roc	ckwell.com, Online: www.ab.com/support/abdrives	

www.rockwellautomation.com

Hauptverwaltung für Antriebs-, Steuerungs- und Informationslösungen

Amerika: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204 USA, Tel: +1 414 382 2000, Fax: +1 414 382 4444

Internation Accessed and Control of Control